Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje koruompelukoneille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T





- Yksipää- ja nelipääkoruompelukoneet pyöröneuleille
- **(E** Hyväksytty



A Saurer Group Company

Osanumero 15338-14, painos D

1575 West 124th Avenue Denver, Colorado 80234 United States of America E-mail Internetin kautta: publications@melco.com

© Copyright 2001 by Melco Embroidery Systems

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. Mitään osaa tästä käyttöoppaasta ei saa tuottaa uudelleen, tallentaa mihinkään hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään keinolla (elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla tai valokuvaamalla) ilman Melco Embroidery Systemsin ennalta antamaa kirjallista lupaa. Melco pidättää itsellään oikeuden tehdä tämän oppaan sisältöön korjauksia ja muutoksia ilman, että Melco on velvoitettu ilmoittamaan niistä erikseen henkilöille tai järjestöille.

Olemme tehneet parhaamme virheiden ja tietojen, lisävarusteiden tai tuotteen virheellisen kuvauksen välttämiseksi. Melco ei kuitenkaan vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheistä tai laiminlyönneistä.

Painettu Yhdysvalloissa.

Painos D, Tammikuu 2001

2-14

2-14

Sisältö

Yleistä	
Mallin EMT 10T F1 kuvaus Mallien EMT 10/4 ja 10/4T kuvaus Merkkien selitys	iv v v
1. Asennus	
Pakkauksen purkaminen Siirtäminen Rungon asennus Pöytien asennus Kaapeliliitännät Käynnistäminen ensi kertaa Tukikonsolit (vain EMT 10/4 ja 10/4T)	1-1 1-4 1-6 1-8 1-10 1-13 1-15
2. Käyttö	
Käyttöön liittyvät vaarat Langanpujotus Langanpingotus Näppäimistö Valikot Päävalikko Käyttäjä Valikko Levykehakemisto Valikko Mallit Valikko Mallit Valikko Mallin ompelu Valikko Mallin ompelu Valikko Mallin ompelu Valikko Toiminnot Valikko Toiminnot Valikko Toiminnot Valikko Vaihtoehdot Valikko Vaihtoehdot Valikko Palautus Valikko Palautus Valikko Palvelu/Huolto Valikko Palvelu/Huolto Valikko A-tunnin voitelu Valikko 8-tunnin voitelu Valikko 40-tunnin voitelu	2-2 2-4 2-5 2-6 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8

Valikko 480-tunnin voitelu

Valikko 2100-tunnin voitelu

Valikko Konfiguraatio	2-15
Valikko Liiketoiminto	2-17
Kiriontakehyksen uudelleen määritys	2-18
Testimoodi	2_10
	2-10
Valikko Vlanmaaritys	2-19
Levyasema	2-19
Mallin lataaminen	2-21
Kirjontakehykset	2-22
Pikakäynnistys	2-23
Aloituskohta	2-23
Kirjontakehyksen valinta	
Ompelusuunnan valinta	2-23
Kirjontakehyksen keskittäminen	2-23
Kirjontakehyksen kiinnittäminen	2-24
Mallin valinta	2-26
Valikko Värit	2-26
Valikko Ompelu	2-26
Mallin jäljentäminen	2-26
Ompelun aloittaminen	2-27
Ompelunopeus	2-27
Joutokäyntinäyttö	2-27

3. Erikoisvarusteet

Tavallinen lakkikehys	3-1
Laajakulmalakkikehys	3-6
Liukukehys	3-15
Ristikkokehys	3-16
Valaisimet	3-18
Langanpuolain	3-19

4. Käyttäjän suorittama huolto

Neulan asentaminen	4-1
Puhdistus	4-2
Voitelu	4-3
Pitimen voitelun aika	4-3
Huolto 8 tunnin välein	4-4
Huolto 80 tunnin välein	4-5
Huolto 480 tunnin välein	4-8
Huolto 2100 tunnin välein	4-10

	Säädöt Neulansyvyys Pitimen säätö Jousen tarkastus Laajakulmalakkikehyksen säädöt	4-12 4-12 4-14 4-16
	Varaosat	4-21
<u>5.</u>	Toimintahäiriöt - syyt ja poistaminen	
	Langan katkeaminen Pistojen väliinjättö Neulan katkeaminen Löysät pistot	5-1 5-2 5-2 5-3
<u>6.</u>	Vikailmoitukset	
<u>7.</u>	Sanahakemisto	
H	akemisto	
Pi	kaopas	

Yksipääkoruompelukone Mallin EMT 10T F1 kuvaus

Maks. ompelunopeus

1000 pistoa minuutissa

Ompelupäiden lukumäärä

1

Neuloja päätä kohti

10

Mitat:

L 114 cm x K 92 cm x S 89 cm L 45" x K 36" x S 35"

Paino

97,7 kg 215 lbs

Kuljetuspaino

136,4 kg 300 lbs

Virrankulutus

100 W

Häiriötaso ja testausolosuhteet

Aina tasaisesti painotettu äänitaso A 1,0 metriä lattiatason yläpuolella on 77db.

Hetkellisesti kuormitettu äänitaso ylemmässä pisteessä C on 78db.

Häiriötaso on mitattu ommeltaessa testimallia nopeuden ollessa 800 pistoa minuutissa.

Suositeltava lisälaite virranmuuntajaan

LC 1800 virranvakavointilaite (saatavana Accessory Recource Companylta)

Kirjonta-alueen koko

28 x 50cm (11x19,7") liukukehyksen kanssa* 28 x 41cm (10,25x16,15") pyöröneulekehyksen kanssa

Vaihtoehdot

Vaihtoehto Lakkikehys Vaihtoehto Laajakulmalakkikehys Vaihtoehto Liukukehys Vaihtoehto Langanpuolain Vaihtoehto Kelkka

Yhteensopivuus

EDS III ja EDS IV

Koneen käyttö

Brodeerauskone EMT 10T F1 on tarkoitettu sellaisten tekstiilien brodeeraukseen, jotka voidaan pingottaa helposti Melco-brodeerauskehykseen. Konetta ei tulisi käyttää paksuun nahkaan, puuhun, muoviin tai muihin paksuihin materiaaleihin. Paksumpia kankaita varten suosittelemme maksimaalisen brodeerausnopeuden alentamista vähintään 200 pistoa/min (kytkemällä turbokäyttö pois päältä valintavalikosta). Brodeerauskone EMT 10T on suunniteltu käytettäväksi tasokehyksen, letkutavarakehyksen, lakkikehyksen ja liukukehyksen kanssa.

Monipääkoruompelukone Mallien EMT 10/4 ja 10/4T kuvaus

Maks. ompelunopeus

1000 pistoa minuutissa

Ompelupäiden lukumäärä

4

Neulojen lukumäärä

10 päätä kohti

Mitat:

L 244 cm x K 152 cm x S 88 cm L 96" x K 60" x S 34,5"

Paino

332kg 730 lbs

Kuljetuspaino 355kg 780 lbs

Virrankulutus

400 W

Häiriötaso ja testausolosuhteet

Aina tasaisesti painotettu äänitaso A 1,0 metriä lattiatason yläpuolella on 84db.

Hetkellisesti kuormitettu äänitaso ylemmässä pisteessä C on 84db.

Häiriötaso on mitattu ommeltaessa testimallia nopeuden ollessa 850 pistoa minuutissa.

Suositeltava lisälaite virranmuuntajaan

LC 1800 virranvakavointilaite (saatavana Accessory Recource Companylta)

Kirjonta-alueen koko

28 x 40,6cm (11,02x16,0") liukukehyksen kanssa* 26 x 41cm (10,25x16,15") pyöröneulekehyksen kanssa

Vaihtoehdot

Vaihtoehto Lakkikehys Vaihtoehto Laajakulmalakkikehys Vaihtoehto Liukukehys

Yhteensopivuus

EDS III ja EDS IV

Koneen käyttötarkoitus

Koruompelukoneen mallit EMT 10/4 ja 10/4T ovat tarkoitettu tekstiilien kirjontaan, jotka voidaan helposti pingottaa Melco kirjontakehykseen. Konetta ei tule käyttää paksun nahan, puun, muovin tai muiden paksujen materiaalien kirjontaan.

Mallit EMT 10/4 ja 10/4T on suunniteltu kirjontatöille pyöröneulekehyksen, laakakehyksen, lakkikehyksen ja liukukehyksen kanssa.

Merkkien selitykset





Ilmoittaa, että koneen jokin osa alkaa liikkua. Älä koske koneeseen!



Töytäisyvaara. Älä varastoi tämän merkin taakse käyttäjän tarvitsemia varaosia. Ei saa avata!



Puristusvaara, huomio!



Puristusvaara, huomio!



Puristusvaara, huomio!



Puristusvaara neulan tässä kohdassa, huomio!



Käytä haarukkatrukkia

1. Asennus

Lue koko käyttöohje ennen koneen käyttöönottoa. Säilytä koneen pakkausmateriaalit. Jos kone täytyy myöhemmin asentaa johonkin toiseen paikkaan, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.

Pakkauksen purkaminen

EMT 10T F1

Katkaise pakkauslaatikkoa kiinni pitävät nauhat veitsellä. Poista laatikon kansi ja sen sivuseinät. Poista koneen ympärillä oleva muovikelmu. Katso tämän jälkeen kuvaa 1-1, jossa annetaan lisäohjeita.



Kuva 1-1

Valmistele koneen asennuspaikka. Jos koneeseen kuuluu kärry, kone on toistaiseksi sijoitettava muualle (kunnes olet koonnut kärryn ja irrottanut koneessa olevat jalat). Koneen EMT 10T F1 nostamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Kuvassa 1-2 näkyy mistä konetta voidaan nostaa ja kuvassa 1-3 miten.



Kuva 1-2



Kuva 1-3

EMT 10/4 ja 10/4T

Koneista EMT 10/4 ja 10/4T on olemassa kaksi eri versiota, joiden kuljetus tapahtuu eri tavoilla. Kotimaan myyntiin tarkoitetut mallit toimitetaan "kapselinmuotoisessa" kuljetuslaatikossa, jossa kukin ompelupää on erikseen suojattu. Kansainväliseen myyntiin tarkoitetut mallit toimitetaan kuormalavalla tavallisessa kuljetuslaatikossa. Lue koneesi tyyppiä vastaavat kohdat käyttöohjeesta.

Kotimaan mallit

Koneen EMT 10/4 tai 10/4T purkamiseen pakkauksesta tarvitaan kaksi henkilöä. Ole varovainen purkaessasi uutta koruompelukonetta pakkauksesta. "Kapselinmuotoisen" laatikon toisella sivulla

on puinen peitelevy, joka suojaa virtakytkimiä kuljetuksen aikana (katso kuvaa 1-4). Peitelevy on kiinnitetty 2 pultilla kuljetuslaatikkoon. Poista molemmat pultit ja irrota peitelevy. Kuljetuslaatikon takaseinässä on 2 L-muotoista helaketta; näillä helakkeilla laatikko on kiinnitetty koneen runkoon ja ne suojaavat ompelupäitä. Poista ensin pultit, joilla helakkeet on kiinnitetty laatikkoon, poista sitten pultit, joilla helakkeet on kiinnitetty koneen runkoon. Kun olet poistanut pultit, irrota helakkeet.

Kuljetuslaatikko painaa 115lbs (52,3kg), ja se on erittäin hankala käsitellä, joten sen kanssa on oltava varovainen. Laatikkoa nostetaan varovasti kahden henkilön voimin ylöspäin (yksi kummassakin päässä), kunnes se on ompelupäiden yläpuolella, sitten se poiste-



Kuva 1-4

taan. Säilytä pakkausmateriaalit ja helakkeet varmassa paikassa. Jos siirrät konetta joskus toiseen paikkaan, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja.

Kansainväliset mallit

Koneen EMT 10/4 tai 10/4T purkamiseen pakkauksesta tarvitaan kaksi henkilöä ja haarukkanosturi. Ole varovainen purkaessasi uutta koruompelukonetta pakkauksesta. Kuljetuslaatikon toisella sivulla on puinen "ikkuna". Se on itse asiassa ovi. Avaa ovi poistamalla sitä ympäriinsä kiinni pitävät naulat. Seuraavaksi poistetaan laatikon alareunassa olevat naulat. Työnnä kuljetuslaatikko kuormalavalta. Nosta kone kuormalavalta haarukkanosturin avulla. Sijoita nosturin haarukat seuraavassa annettujen ohjeiden mukaan.



Kuva 1-5

Siirtäminen

Jätä koruompelukoneen ympärille riittävästi tilaa, jotta pääset helposti sen kaikille sivuille.

EMT 10T F1

Koneen nostamiseksi tarvitaan kaksi henkilöä; katso kuvaa 1-6. Jos kone on kärryn päällä, noudata seuraavia varotoimenpiteitä. Konetta ei voida nostaa kärryn päältä ennen kuin konetta kärryn päällä kiinni pitävät 4 pulttia on poistettu.



Kuva 1-6



Kuva 1-7

EMT 10/4 ja 10/4T

Siirrä kone seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Vapauta ohjeissa mainituissa pyörissä olevat jarrut voidaksesi sitten liikuttaa konetta. Kytke jarrut takaisin päälle, kun kone on paikoillaan halutussa paikassa.



Kuva 1-8

Jalustan asennus (vain EMT 10T F1)

Jos olet ostanut EMT 10T F1:n lisävarusteeksi pyörillä liikuteltavan jalustan, se on koottava ja brodeerauskone on asennettava jalustalle. Seuraavassa kuvataan jalustan kokoaminen ja EMT 10T F1:n asennus sille. Purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

Jalustassa on viisi osaa. Ne asennetaan kuvan 1-11 osoittamalla tavalla. Jalusta kootaan mukana toimitettavilla kiinnitysosilla. Osat 1, 4 ja 5 ovat keskenään identtisiä.

Myös osat 2 ja 3 ovat keskenään identtisiä. Aseta osa 1 laatikon päälle suora laippa alaspäin kuvien 1-9 ja 1-10 osoittamalla tavalla. Kiinnitä osa 2 osaan 1 siten, että pyörät ovat samassa päässä kuin suora laippa (ks. kuva 1-10). Pyörien ja niiden jarrujen tulisi olla pohjalla kuvan 1-9 osoittamalla tavalla. Kiinnitä sitä varten toimitetut ruuvit (M5 Phillips kuusioruuvit ja litteä aluslaatta) tiukasti. Kiinnitä osa 3 samalla tavalla. Seiso kuvassa 1-9 kuvatussa kohdassa, nosta jalusta pois pahvilaatikosta ja aseta kaikki neljä pyörää lattialle. Kuvasta 1-11 näet osat 4 ja 5, jotka ovat osien 2 ja 3 poikkitankojen päällä, sekä osan 4, joka on osan 1 suoran laipan päällä. Osien 4 ja 5 suorat laipat kiinnitetään toisiinsa jalustan keskellä. Käytä sitä varten toimitettuja ruuveja (M5 Phillips kuusioruuvit ja litteä aluslaatta) ja kiristä ne.



EMT 10T F1:n asennus pyörillä liikuteltavalle jalustalle

- 1. Irrota pöytälevy.
- 2. Irrota sivukannet. Kaikki sivukannet on kiinnitetty paikoilleen viidellä ruuvilla (ks. kuva 1-12). Irrota ruuvit tarvikelaatikossa olevalla #2 Philips kuusiokoloavaimella.

Varo! Sivulevyt ovat painavia ja saattavat pudotessaan aiheuttaa vahinkoa.

- 3. Nostakaa EMT 10T F1 (siihen tarvitaan kaksi henkilöä) **Kuva 1-12** varovasti ja asettakaa se varovasti jalustan "pylväiden" päälle. Neljän reiän, joihin jalat kiinnitetään, tulisi mennä kohdakkain jalustan pylväiden neljän reiän kanssa. Jos reiät eivät mene kohdakkain, säädä niitä löysäämällä hieman kaikkia pyörillä liikuteltavan jalustan ruuveja.
- Kiinnitä kone jalustaan M6 kuusioruuvien, litteän aluslaatan ja lukkolaatan avulla (osat toimitetaan pyörillä liikuteltavan jalustan mukana). Ks. kuva 1-13. Asenna ensin litteä aluslaatta, sitten lukkolaatta ja lopuksi ruuvi.
- 5. Tarkista, että jalusta on suorassa. Kiristä kaikki ruuvit.
- 6. Asenna sivukannet takaisin paikoilleen.
- 7. Asenna pöytälevy takaisin paikalleen (mikäli tarpeen).

Jalkojen asennus

Mikäli olet hankkinut jaloilla varustetun brodeerauskoneen EMT 10T F1, jalat asennetaan seuraavasti.

- 1. Irrota pöytälevy.
- 2. Irrota sivukannet. Kaikki sivukannet on kiinnitetty paikoilleen viidellä ruuvilla (ks. kuva 1-12). Irrota ruuvit tarvikelaatikossa olevalla #2 Philips kuusiokoloavaimella.

Varo! Sivulevyt ovat painavia ja saattavat pudotessaan aiheuttaa vahinkoa.

- 3. Nosta konetta vuorotellen kultakin sivulta ja tue se hyvin. Konetta tulisi kohottaa n. 10 cm.
- Asenna neljä "jalkaa" brodeerauskoneeseen (ks. kuva 1-13b). Brodeerauskoneen jalat kiinnitetään ja irrotetaan vääntämällä pylvään levyosaa säädettävällä ruuviavaimella.
- 5. Pane kone paikalleen ja suorista se. Säädä jalat kiertämällä vartta ylös- tai alaspäin ja kiinnitä ne vastamutterilla brodeerauskoneeseen.



Figura 1-13b



Kuva 1-13



Ruuvit

1-7

Pöytälevyn asentaminen (vain EMT 10/4)

Pöytälevy on tarpeellista asentaa malliin EMT 10/4 vain siinä tapauksessa, että halutaan kirjoa laakeita vaatekappaleita tai käyttää liukukehystä. Noudata seuraavia ohjeita pöytälevyn asentamiseksi.

Pöytälevy toimitetaan viidessä osassa (katso kuvaa 1-14). Työnnä molemmat sivuosat ja keskiosa paikoilleen kuvan 1-14 osoittamalla tavalla. Työnnä jäljelle jääneet kaksi osaa paikoilleen kuvan 1-15 osoittamalla tavalla. Tämän rakenteen ansiosta on mahdollista poistaa pöytälevy helposti pyöröneuleiden kirjontaa varten, lakkikehyksellä kirjontaa varten tai tarvittavien huoltotöiden suorittamista varten.

- 1. Jokaista asennusosaa varten tarvitaan neljä siipiruuvia. Kiinnitä oikea, vasen ja keskimmäinen osa pöydän metallikiskoihin. Ruuvien kiinnitys tapahtuu asennusosien alapuolelta.
- 2. Pöytälevyyn kuuluu lisäksi 2-osainen lauta ja suojapeite, jotka toimitetaan koneen mukana (katso kuvaa 1-14). Aseta molemmat laudan osat koneen alaosassa olevien kannattimien päälle ja levitä suojapeite laudanosien päälle.



Kuva 1-14

- 3. Työnnä jäljelle jääneet kaksi osaa paikoilleen (katso kuvaa 1-15). Ne sopivat sivu- ja keskiosien ohjauskiskoihin.
- 4. Kiristä siipiruuvit pöydän alla varmistaaksesi osien kiinnityksen.



Kuva 1-15

Erikoishuomauksia pöytälevyistä



Kaikki 5 pöytälevyosaa TÄYTYY poistaa ennen kuin koruompelukoneilla EMT 10/4 ja 10/4T voidaan kirjoa pyöröneuleita tai lakkeja. Jos näin ei tehdä, voi seurauksena olla koneen vioittuminen tai ruumiinvammoja. Voit käyttää pöytälevyn osia A ja B (kuvassa 1-15) ALA-ASENNOSSA mutta ainoastaan tukemaan raskaita vaatekappaleita pyöröneuleiden ompelun aikana.

Kaapelin liittäminen

Virtalähde

Melco suosittelee kiinteiden kaapelien ja jännitteen muuntajan (saatavissa Accessory Resource Corporationilta) käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta sähkökaapelia. Mikäli sähkökaapeli on vaurioitunut, tilaa uusi Melco-huoltoliikkeestäsi.

EMT 10T F1

- 1. Kuvassa 1-16 näkyy, että virta on kytketty PÄÄLLE. Kytke virta POIS päältä ennen MINKÄÄNLAISTEN liitäntöjen tekemistä.
- 2. Jos koruompelukoneesi on varustettu jännitteen muuntajalla, aseta se alueelle sopivaan asentoon.
- 3. Liitä sähkökaapeli koneen takapuolella olevaan koskettimeen kuvan 1-17 osoittamalla tavalla.
- 4. Liitä kaapelin toinen pää jännitteen muuntajaan.
- 5. Liitä muuntaja pistorasiaan.





Rear of peripheral

EMT 10/4

- 1. Kuvassa 1-16 näkyy, että virta on kytketty PÄÄLLE. Kytke virta POIS päältä ennen MINKÄÄN-LAISTEN liitäntöjen tekemistä.
- 2. Jos koruompelukoneesi on varustettu jännitteen muuntajalla, aseta se alueelle sopivaan asentoon (115VAC tai 220VAC).
- 3. Liitä sähkökaapeli koneen jalassa olevaan koskettimeen kuvan 1-18 osoittamalla tavalla.
- 4. Liitä kaapelin toinen pää jännitteen muuntajaan.
- 5. Liitä muuntaja pistorasiaan.



Kuva 1-18

Koruompelukoneen liittäminen verkkoon

EMT-tuotesarja on yhteensopiva Ethernet-verkkoteknologian kanssa. Koruompelukoneet kytketään Ethernet-kaapelin välityksellä johtorasiaan, jonka kautta koneet ovat yhteydessä EDS III- tai EDS IV-tietokoneeseen. Johtorasia on pieni sähkölaite, joka sisältää muutamia koskettimia ja vianmäärityslamppuja. Koruompelukoneet, jotka on liitetty EDS III- tai EDS IV-tietokoneeseen, voidaan liittää mihin tahansa koskettimeen. Johtorasiaan voidaan liittää yhtä monta koruompelukonetta tai tietokonetta kuin siinä on koskettimia. Jos käytettävissä on enemmän koruompelukoneita tai tietokoneita kuin liitäntöjä, voidaan 2 (tai useampia) johtorasiaa liittää yhteen.

Kuvassa 1-19 on malliesimerkki Ethernet-verkosta.



Ethernet-kosketin

Jokainen kaapeli saa olla enintään 100 m pitkä (327 jalkaa). Suuremman kapasiteetin tai etäisyyksien mahdollistamiseksi voidaan johtorasioita liittää toisiinsa (ketjuttaa).

Kuva 1-19

Huomautus: Voit liittää Ethernet-verkkoosi haluamasi määrän lisensioituja EDS IIItietokoneita. Jokaisessa tietokoneessa, joka on verkossa EDS III-järjestelmän kautta, on oltava lisensoitu EDS-järjestelmä (mukaanlukien ohjelmistovarmistus), jotta koneen asianmukainen toiminta on taattu.

Ohjeita ensimmäistä käyttöönottoa varten

Tärkeää: Toimi seuraavassa kuvatulla tavalla heti purettuasi koneen pakkauksesta.

Koneen neulakotelossa on kaksi kuljetussuojusta, yksi vasemmalla ja yksi oikealla.

1. Koneen tulee olla vakaalla alustalla tai pyörillä varustetulle jalustalleen asennettuna.

Kuljetus-

suojus

- 2. Ota virtajohto työkalulaatikosta ja kytke kone kiinteään virtalähteeseen.
- 3. Poista molemmat kuljetussuojukset (joissa kummassakin on varoitusetiketti). Ks. kuva 1-20.
- Kytke koneeseen virta ja anna sen käynnistyä (käynnistys, ks. sivu 2-20). Näytölle ilmestyy virheilmoitus PÄÄ EI YLHÄÄLLÄ (KOPF NICHT OBEN), se on normaalia. Asenna kone seuraavasti.
- 5. Ota värinvaihtoruuvi (se on uraruuvi). Mallissa EMT 10T se

on päässä vasemmalla (koneen edestä katsottuna), neulakotelon takana. Malleissa EMT 10/4 ja 10/4T se on oikealla brodeerauspäässä 1 (koneen edestä katsottuna), neulakotelon takana. Kuvasta 1-21 näkyy sen paikka mallissa EMT 10T F1. LED ja ruuvi ovat samassa paikassa brodeerauspään 1 takana mallissa EMT 10/4 tai 10/4T.

 Pääkiristyslaitteen takana on ylhäällä brodeerauspäässä LED-lamppu. Ks. kuva 1-21. Kun lamppu palaa, neulakotelo on VÄRI-INDEKSIN ULKOPUOLEL-LA. Väännä ruuvia vakioruuviavaimella vasempaan tai oikeaan, kunnes valo sammuu.



Kuva 1-21

- 7. Paina näppäimistön (ks. näppäimistön määritys sivulta 2-6) valikkonäppäintä, kunnes pääset TOIMINTOVALIKKOON (FUNKTIONSMENÜ). Paina syöttöä (Eingabe). Selaa valikkoa nuoli alas näppäimellä kohtaan MENE PÄÄ YLHÄÄLLÄ -ASENTOON (ZU KOPF OBEN GEHEN). Paina sitten käynnistysnäppäintä, jolloin kone menee PÄÄ YLHÄÄLLÄ -ASENTOON (KOPF OBEN). Kytke virta pois koneesta.
- 8. Lue Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeen asennuskappale jatkaaksesi koneen säätöä.



Kuljetus-

suojus

Vianmääritystestit

Joka kerran, kun kone käynnistetään, se läpikäy sarjan vianmääritystestejä. Näyttöön ilmestyy sarja sanomia. Näillä vianmääritystesteillä tarkistetaan, että koruompelukoneen keskusyksikkö ja verkkokortti (mikäli olemassa) toimivat moitteettomasti. Testien ajon jälkeen näyttöön ilmestyy BIOS-versio; jos työskentelet Ethernet-verkossa eikä koruompelukonetta ole liitetty EDS- tai EDS IVtietokoneeseen näyttöön ilmestyy: Aseta käynnistyslevyke levyasemaan.

Jos jokin vianmääritystesteistä jää ajamatta, keskusyksikkö pysähtyy ja kone ei käynnisty. Tämä tarkoittaa, että keskusyksikössä on vika. Käänny Melcon huoltopalvelun puoleen.

Koruompelukoneen konfigurointi

Kun kone kytketään ensimmäistä kertaa päälle, sille on annettava kohdekieliset ohjelmatiedot ja koneen nimitiedot. Nämä tiedot tallennetaan ja ne kutsutaan automaattisesti jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Jos konetta ei konfiguroida oikein, se ei toimi moitteetomasti ja se voi vioittua.

Koneen nimi on ainutlaatuinen osoite jokaiselle koneelle. Vakiona kone käyttää ainutlaatuista EtherNet-osoitetta. Se voidaan muuttaa toiseksi nimeksi, jossa on enintään 16 (tai vähemmän) kirjainta. Käytä jokaista konetta varten omaa nimeä, jos verkkoon on kytketty enemmän kuin yksi kone.

Koruompelukoneen konfigurointi:

- 1. Kytke virta PÄÄLLE.
- 2. Älä kiinnitä huomiota näyttöön ilmestyviin sanomiin.
- 3. Virran kytkemisen jälkeen paina näppäimiä 佡 ja pidä niitä alas painettuna 12 sekunnin ajan.
- 4. Pidä näppäimiä alaspainettuna, kunnes kone antaa äänimerkin, vapauta ne sitten.
- 5. Näyttöön tulee ilmestyä koneen tyyppimerkintä, paina 🕥 tai 🕥 saadaksesi näkyviin koneen oikea tyyppimerkintä.

6.Paina 🥑 ja kohdekielinen ohjelma on asennettu.

7. Paina näppäimiä 🜑 tai 🜑 muuttaaksesi koneen numeron lukuja ja paina 🕥 tai





äästäksesi edelliseen tai seuraavaan lukuun.

8.Paina

vahvistaaksesi koneen numeron.

Kone on nyt asianmukaisesti konfiguroitu.

Kaikkien Melco-tuotteiden peruskielenä on englanti. Jos haluat näyttöön jonkin muun kielen, suorita seuraavat toimenpiteet valitaksesi toisen konekielen:

Huomautus: Koneen täytyy olla konfiguroitu ennen kuin voit muuttaa näytössä käytettävän kielen.

- 1. Paina näppäintä 🔿 🗇 päästäksesi Kielenvalintaan.
- 2. Paina 🕥 tai 🕟 vierittääksesi käytettävissä olevien kielten luetteloa.
- 3. Kun olet valinnut haluamasi kielen, paina 🕥 🔄 palataksesi päävalikkoon.

2. Käyttö

Tässä luvussa kuvataan koneen käyttö; tämän lisäksi jokaisen koneen käyttäjän täytyy osallistua Melcon hyväksymään koulutukseen ennen työskentelyn aloittamista.







Käyttöön liittyvät vaarat



Varoitus! Seuraavassa esitetään koneen käytön aikana huomioitavat vaaratilanteet ja vaaralliset kohdat. Käytä aina silmäsuojia konetta käyttäessäsi neulan katkeamisen aiheuttamien vammojen välttämiseksi. Älä käytä leveitä, löysästi istuvia vaatteita koneella työskennellessäsi.



Langansyöttimen edestakainen liike Älä koske langansyöttimeen, kun kone on toiminnassa.





Neulakotelon liikkeet Älä vie käsiä neulakotelon läheisyyteen koneen ollessa käynnissä tai laita vieraita esineitä neulakotelon päälle tai sen läheisyyteen.



Puristuskohdat lakkikehyksessä Älä koske lakkikehykseen, langanpitimeen tai pitimen varteen koneen ollessa toiminnassa.



Ilmassa olevat neulat koneen käytön aikana Pidä ruumiinosat pois neulojen ulottuvilta äläkä aseta vieraita esineitä neulojen alle koneen ollessa toiminnassa.



Puristuskohdat

Pidä kädet pois pöytälevyltä koneen ollessa käynnissä äläkä jätä pöydälle mitään esineitä koneen ollessa käynnissä. Älä vie käsiä neulakotelon taakse koneen ollessa toiminnassa pöytälevyn kanssa tai ilman.





Pyörivä langanpidin Älä vaihda puolaa koneen käytön aikana. Älä vie käsiä langanpitimen läheisyyteen äläkä aseta muita esineitä sen alle koneen ollessa toiminnassa.

Langanpujotus

Nosta ompelupään takana olevat metalliset lankakotelot ylös ja poista päiden edessä olevat magneettinauhat. Aseta kartiopuola pidikkeeseen ja työnnä langan pari ensimmäistä senttimetriä langankuljetushylsyyn. Käyttämällä annoksen paineilmaa saat ammuttua langan kuljetushylsyn läpi.

Jos paineilmaa ei ole käytettävissä, käytä monofilamenttia (n. 24" tai 70 cm pitkä), joka löytyy käyttäjän tarvikelaatikosta. Esipingotuslaitteiden takana on pieni reikä; työnnä monofilamentti reikään ja langankuljetushylsyä pitkin ylös, kiinnitä lanka sitten monofilamentissa olevaan loveen ja vedä lanka hylsyn läpi.





Kuva 2-3



Operation Manual for the EMT 10T F1, 10/4, and 10/4T

- 1. Vedä lanka ohjausreiästä esipingotuslevyjen väliin.
- 2. Vie lanka alaspäin pingotuslaitteeseen, joka on levyn metallipyörien välissä.
- 3. Vedä lanka alas pääpingotuslaitteeseen ja kierrä se myötäpäivään 1 ½ kertaa levyn ympäri.
- 4. Vie lanka pingotusjousen läpi. Kun pingotat lankaa, tulee pingotusjousen liikkua ja yhteyden langankatkon ilmaisimeen katketa.
- 5. Vie lanka ohjauspykälän / ohjauspykälien läpi alaspäin. Langoilla, jotka kulkevat ylempien pingotuskohtien kautta, on kaksi pykälää; langoilla, jotka kulkevat alempien pingotuskohtien kautta, on yksi pykälä.
- 6. Ylempi langanohjain on aivan langasyöttäjien yläpuolella. Vie lanka sen läpi.
- 7. Keskimmäinen langanohjain on aivan langansyöttäjien alapuolella. Vie lanka takaa eteen ulospäin johtavan reiän läpi.
- 8. Pujota lanka oikealta vasemmalle langansyöttäjän silmän läpi.
- 9. Vie lanka alaspäin johtavan reiän kautta suoraan keskimmäiseen langanohjaimeen.
- 10. Anna langan mennä alemman ohjaimen kautta suoraan paininjalan yläpuolelle.
- 11. Pujota lanka edestä taakse neulansilmän läpi.
- 12. Vedä lanka läpi paininjalan keskeltä.
- 13. Vedä lankaa edelleen, kunnes tunnet pingotuslaitteen paineen.
- 14. Säädä pingotus 80-120 g voidaksesi vetää lankaa neulan päästä.
- 15. Kiinnitä lanka pidätysjouseen ja katkaise jättäen tuuman verran langanpäätä.

Langanpingotus

Langanpingotussäädetään erikseen ala- ja ylälangalle. Ompele langanpingotusta varten palstan verran laakapistoja tai isoa "I"-kirjainta. Alalangan leveyden tulee olla noin 1/3 laakapistojen palstanleveydestä. Jos näin ei ole, katso seuraavasta taulukosta pingotuksen säätö.

Huomautus: Pingotusta ei voida tarkistaa katsomalla täyttöpistojen kääntöpuolta.

Vika	Syy/Ratkaisu
Alalanka on näkyvissä vaatekappaleen oikealla puolella.	Ylälangan pingotus liian kireä tai alalangan pingotus liian löysä.
Alalanka on näkyvissä vaatekappaleen nurjalla puolella yli kolmanneksessa laakapistopalstasta.	Alalangan pingotus liian löysä.
Alalanka on näkyvissä vaatekappaleen nurjalla puolella alle kolmanneksessa laakapistopalstasta.	Alalangan pingotus liian kireä
Malli rypyttyy.	Ylä- ja alalangan pingotus liian kireä.
Ylälanka mallissa on löysällä.	Ylälangan pingotus liian kireä.

Ylälangan pingotus

Esipingotuslaitteet

Esipingotuslaitteiden tehtävänä on pitää lanka kireänä pääpingotuslaitetta varten. Langan tulee kulkea helposti esipingotuslaitteiden läpi.

Pääpingotuslaitteet

Niillä säädetään ylälangan pingotus. Pingotus kiristyy, kun kierrät nuppia myötäpäivään. Pingotusta löysätään kiertämällä nuppia vastapäivään.

Alalangan pingotus

Jätä 5-7,5 cm (2-3 tuumaa) langanpäätä näkyviin. Aseta alalanka ja puolakotelo paikoilleen siten, että langanpää osoittaa ylöspäin. Säädä pingotus n. 20-40 g (4-17 unssiin) voidakseksi vetää lankaa puolalta.





Kuva 2-6



Kuva 2-7

Näppäimistö



pelukoneen heti. Palauttaaksesi sen jälleen alkuasentoon vedä tai kierrä sitä kevyesti, jolloin nuppi ponnahtaa takaisin alkuperäiseen asentoon. Käynnistää ompelutoiminnon (kutsutaan myös käynnistysnäppäimeksi). Tällä näppäimellä käyn-

Hätäkatkaisin (vaaleankeltainen, jossa keskellä punainen piste); pysäyttää koruom-

nistetään halutut toiminnot valikosta Toiminnot. Kun sitä pidetään alas painettuna, ompelu tapahtuu senttimetri kerrallaan.



Pysäyttää koneen. Painettaessa näppäintä kahdesti kehystä voidaan liikuttaa käsin silloin, kun kone on mallin keskellä.



Tällä näppäimellä liikutetaan "kehys eteenpäin" tai "kehys taaksepäin" joutokäynnissä tai valikossa KEHYS. Kun näppäintä pidetään alaspainettuna, kehys liikkuu piston verran kerrallaan; vapauta näppäin kehyksen liikkeen pysäyttämiseksi. Kun näppäintä pidetään 10 sek. alaspainettuna, toiminto "autom. kehyksenliike" käynnistyy; kun "autom. kehyksenliike" on aktivoitu, paina sen pysäyttämiseksi. Perussäätö on Kehyksen liike taaksepäin piston verran ker-

paina sen pysäyttämiseksi. Perussäätö on Kehyksen liike taaksepäin piston verran kerrallaan.

Kehyksen siirtosuuntaa voi muuttaa pääkäyttäjävalikon valikosta KEHYS (RAHMEN).

Siirtyy valikosta toiseen. Kun viimeinen valikko on näytössä, palataan takaisin ensimmäiseen.

Tätä näppäintä ei koskaan käytetä yksin. Tätä näppäintä painetaan yhdessä toisen näppäimen kanssa, jolloin tämä näppäin aktivoi jonkin ylimääräisen toiminnon.

Vahvistaa valinnan. Tämä näppäin vastaa Windowsin OK-näppäintä tai näppäimistön ENTER-näppäintä.



Säätää kehyskelkan liikkeen nopeaksi tai hitaaksi silloin, kun koneen kehystä liikutetaan käsin.

Liikuttaa neulaa kirjonta-alueella oikealle (kehys liikkuu vasemmalle). Tätä näppäintä käytetään myös annettaessa alivalikon vaihtoehdoille arvoja ja manuaalisen värinvaihdon aktivoimiseksi.

Liikuttaa neulaa kirjonta-alueella vasemmalle (kehys liikkuu oikealle). Tätä näppäintä käytetään myös annettaessa alivalikon vaihtoehdoille arvoja ja manuaaliin värinvaihtoon.

Liikuttaa neulaa kirjonta-alueella taaksepäin. Tällä näppäimellä voidaan myös vierittää valikkoluetteloa ylöspäin. Sillä voidaan myös muuttaa alivalikon arvoja.

Liikuttaa neulaa kirjonta-alueella eteenpäin. Tällä näppäimellä voidaan myös vierittää valikkoluetteloa alaspäin. Sillä voidaan myös muuttaa alivalikon arvoja.

Värinvaihdon näppäin; pidä tätä näppäintä alaspainettuna ja syötä vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä värinvaihto manuaalisesti.

Kehyksensiirtonäppäin; pidä tätä näppäintä alaspainettuna ja siirrä kehystä manuaalisti nuolinäppäinten avulla.

Suorat käskyt

Kun näppäimiä painetaan samanaikaisesti, näyttöön ilmestyy edellinen valikko.

Kun näppäimiä painetaan samanaikaisesti, voidaan poistua alivalikosta ja näyttöön ilmestyy yksi joutokäyntivalikoista, myös koneen ollessa toiminnassa.

Tällä näppäimellä siirrytään päävalikosta valikkoon Palvelu/Huolto ja päinvastoin.



Lisää ompelunopeutta 50 kierr./min. (kun kone on toiminnassa).



Pienentää ompelunopeutta 50 kierr./min. (kun kone on toiminnassa). Joutokäynnissä tällä näppäimellä poistetaan malli valikosta Mallit.



Vaihtaa Kielenvalintaan näytössä olevasta valikosta.

tai

Valikot

2-8

Koneessa on kaksi päävalikkoa: valikko Pääkäyttäjä ja valikko Palvelu/Huolto. Vaihtaaksesi näiden kahden valikon välillä paina näppäintä. Näppäimellä voit siirtyä johonkin näiden kahden päävalikon alivalikoista. Näistä löydät luettelon kaikista käytettävissä olevista valikoista ja komennoista. Jos koneessasi ei ole langanleikkuria, on mahdollista, että et näe kaikkia tässä esitettyjä valikkoja ja komentoja.

Valikko Pääkäyttäjä

Kone palaa automaattisesti valikkoon Pääkäyttäjä, kun se kytketään päälle. Tästä valikosta löytyvät kaikki toiminnot, joita tarvitaan kirjontatyöhön. Valikko Pääkäyttäjä sisältää kahdeksan alivalikkoa. Näppäimellä voit vaihtaa valikon Pääkäyttäjä ja valikon Palvelu/Huolto välillä.

Valikko Levykehakemisto

Näyttää luettelon malleista, jotka ovat EMT levyasemassa olevalla levykkeellä. Paina vierittääksesi mallivalikkoa. Paina

Valikko Mallit

Näyttää luettelon malleista, jotka on tallennettu koneen muistiin. Paina otai vierittääksesi mallinimiä. Koneen muistiin voidaan tallentaa maks. 16 mallia (riippuen tiedostojen koosta).

Valikko Värit

Määrää väri-/neulajärjestyksen. Seuraavat merkit ovat mahdollisia:

- 1-10 Neulojen numero
- 0 Pysäytys vain tämän värinvaihdon jälkeen
- Tämä värinvaihto jää väliin
- P Pysäytys jokaisen värinvaihdon jälkeen
- A Pysäytys aplikaatiota varten

Lisätietoja näistä merkeistä löydät sivulta 2-26

COLOR 1: 123456789100-PA

➤ Needle position

Vahvistaa valitun mallin ja värijärjestyksen ompelua varten. Paina näppäintä 🕢 ladataksesi mallin jonolistaan (maks. 16 mallia voidaan ladata kerrallaan - tai maks. 500 K). Paina näppäintä (kone antaa muutaman äänimerkin) ja kone aloittaa ompelutoiminnon.

Valikko Toiminnot

Kaikki tämän valikon komennot johtavat siihen, että kone lähtee liikkeelle ja antaa useamman äänimerkin. Komennot on esitetty seuraavassa. Paina näppäintä
tai
kutsuaksesi valikoiman.

Siirrytäänkö kehyksen keskipisteeseen?

Saa aikaan X/Y-liikkeen valitun kehyksen keskipis	steeseen. Tämä on mahdollista vain, jos kone ei
ole jonossa mallin keskellä. Paina näppäintä	🛆 toiminnon aktivoimiseksi.

Jäljennetäänkö mallin ääriviivat?

Jäljentää ladatun mallin ääriviivat. Paina näppäintä 🔬 toiminnon aktivoimiseksi. Katso myös kohta Mallin jäljentäminen kappaleessa Pikakäynnistys lisätietoja varten.

Langankatkaisu heti?

Langankatkaisin aktivoituu. Paina näppäintä

▲ toiminnon suorittamiseksi.

Palataanko kohtaan 1?

X- ja Y-akselien moottorit siirretään aloituskohtaan ja ne palaavat kohtaan 1. Tätä kohtaa pidetään aloituskohtana. Paina näppäintä moituksia, tämä toiminto aktivoituu automaattisesti joka kerran, kun koneen toiminnot säädetään.

Tallennus virrankatkoksen aikana?

Tämä toiminnolla käynnistetään ompelutoiminto uudelleen virrankatkoksen jälkeen. Virrankatkos syntyy, jos kone virheilmoituksen takia joudutaan kytkemään pois ja päälle tai sähköhäiriön seurauksena. Suorita seuraavat toimenpiteet päästäksesi takaisin mallin viimeiseen kirjottuun kohtaan ja jatkaaksesi ompelua

- 1. Jos koneeseen on pingotettu suuria vaatekappaleita, ne on irrotettava kaikista ompelupäistä koneen ollessa kytkettynä pois päältä.
- 2. Kytke virta PÄÄLLE. Odota, kunnes kone on lähtenyt käyntiin.
- 3. Vieritä valikkoja, kunnes näyttöön ilmestyy VALIKKO TOIMINNOT.
- 4. Paina näppäintä 🕢 . Näyttöön ilmestyy SIIRRYTÄÄNKÖ KEHYKSEN KESKELLE?
- 5. Paina 💽 kunnes näyttöön ilmestyy PALATAANKO OMPELUPÄÄN ALKUUN?

2-9

- 6. Paina näppäintä 🕢 .
- 7. Paina 🕢 kunnes näyttöön ilmestyy TALLENNUS VIRRANKATKOKSEN AIKANA.
- 8. Paina A. Kehys ja kelkka liikkuvat kohtaa 1 kohti ja siirtyvät ennen virrankatkosta viimeksi ommeltua pistoa seuraavan piston kohdalle. Tämä toiminto voi kestää minuutinkin, jos kyseessä on suurikokoinen kirjontamalli.
- 9. Paina näppäintä 🔿 🕢 palataksesi takaisin päävalikkoon.
- 10. Aseta suuret vaatekappaleet takaisin paikoilleen.
- 11. Paina näppäintä 🔝 . Kone aloittaa jälleen ompelun.

Palataanko aloituskohtaan?

Kone palaa sellaisen mallin aloituskohtaan, joka on osittain kirjottu. Paina näppäintä , toiminnon aktivoimiseksi.

Palataanko viimeiseen pistoon?

Kone palaa viimeiseen pistoon ennen ompelutoiminnon jatkamista, jos on suo	ritettu manuaali X/Y-
liike jo kirjotun mallin osan katsomiseksi. Paina näppäintä	aktivoidaksesi
tämän toiminnon. Jos olet siirtänyt manuaalisti X- tai Y-akselia mallin keskellä,	kone palaa
viimeiseen ommeltuun pistoon takaisin.	

Siirrytäänkö määrättyyn pistoon?

Tällä toiminnolla kone voidaan siirtää määrättyyr	ı pistoon mallin sisällä. Paina näppäintä
tämän toiminnon suorittamiseksi. Paina	Press or to change a character
tai poistaaksesi	
piston numeron. Tällä toiminnolla voit esim. siir- tyä mallissa tiettyyn kohtaan, joka ei ole hyvin	ENTER STITCH NUMBER 00000
KIrjottu.	Press or to change the cursor position







Tällä komennolla kone nostaa ompelupään ylös ja on siten ompeluvalmis. Paina näppäintä 📃

Valikko Vaihtoehdot

Tästä valikosta säädetään koneen kaikki vaihtoehdot. Paina valikoiman näkyviin. Valitse hdoista. Kaikki vaihtoehdot ovat talletettuna koneen muistiin niin kauan, kun niitä ei muuteta manuaalisti tai ei suoriteta kovaa uudelleenkäynnistystä.

Kehyksen valinta:

Kaikki määritellyt kehykset luetteloidaan. Kehykset esitetään siinä mittayksikössä, jonka valitset konfiguroinnin yhteydessä (englantilainen tai metrinen). Seuraavassa määriteltyjen kehysten luettelo:

- 11,8" X 14,2" (30 X 36cm) pyöröneule
- 8,3" (21cm) pyöröneule
- 7,1" (18cm) pyöröneule
- 5,9" (15cm) pyöröneule
- 4,7" (12cm) pyöröneule
- 11,8" X 17.3" (30 X 44cm) pyöröneule
- 8.3" (21cm) pyöreä
- 7,1" (18cm) ristikkokehys
- 5,9" (15cm) ristikkokehys
- 4,7" (12cm) ristikkokehys
- 3,5" (9cm) ristikkokehys
- 2,8" (7cm) ristikkokehys
- sukkakehys
- liukukehys
- 2,8" X 5,6" (7 X 14,2cm) suuri lakkikehys
- 2,5" X 5,6" (6,3 X 14,2cm) pieni lakkikehys
- 2,8" X 14,3" (7 X 36,2cm) laajakulmalakkikehys
- 2.8" X 5.9" (7 x 15.2cm) CCF/WAD lakkikehys

Vaihtoehto Mallin asento:

On olemassa kahdeksan erilaista mallin asentoa, jotka esitetään kirjaimella F (katso kuva oikealla). Tällä toiminnolla mallia voidaan kääntää kehyksen sisällä (esim. lakkia kirjottaessa on ehkä tarpeen muuttaa mallin asentoa).

Leikkaustoiminto Hyppypistojen lukumäärä:

Kone suorittaa leikkaustoiminnon, kun tässä syötettyjen toisiaan seuraavien hyppypistojen tai neulojen lukumäärä on saavutettu tai ylitetty. Lukumäärä voi olla 0 ja 12 välissä, jolloin 0 kytkee toiminnon pois päältä. Vakioarvo on 8. Jos syötät leikkausta varten luvun 1 tai 2, kone suorittaa leikkaustoiminnon aakkosten kirjainten välissä.

JEJJ

Turbomoodi:

Jos turbokäyttö on kytketty pois päältä, kone toimii alennetulla brodeerausnopeudella (miinus 200 pistoa/min mallissa EMT 10T F1 ja miinus 100 pistoa/min mallissa EMT 10/4T, jota suositellaan paksumpien kankaiden brodeeraukseen). Näin saavutetaan parempi brodeerauslaatu, mutta brodeerausnopeus on alhaisempi. Normaalisti turbokäyttö on kytketty päälle. Maksimaalinen brodeerausnopeus saavutetaan turbokäytön ollessa aktivoitu. **Mallin keskittäminen:** Malli keskitetään aloituskohdan perusteella. Tämä toiminto on perussäädössä päällekytkettynä.

Mallin levykeformaatti:

Määrää levykeformaatin, jos malli ladataan levykkeeltä. Vaihtoehtoina ovat DOS, TAJIMA, BARU-DAN FMC, BARUDAN FDR, ZSK ja EI FORMAATTIA. Formaatti on valittava, jotta malli voidaan ladata. Valitttaessa vaihtoehto EI FORMAATTIA valikko Hakemisto häviää valikkopuusta. Näin säästetään näppäimistönlyöntejä silloin, kun malleja ei koskaan ladata levykkeeltä. Valittaessa jokin muu vaihtoehto kuin EI FORMAATTIA valikko Hakemisto palautuu näyttöön.

Valikko Kehys

Määrää toiminnnon Kehys eteenpäin tai Kehys taaksepäin. Paina sesi sitä.

Valikko Palautus

Mallin poistaminen Poistaa valitun mallin jonosta (mutta ei poista mallia muistista). Paina suorittamiseksi.

tai

toiminnon

muuttaak-

Kova uudelleenkäynnistys

Tällä toiminnolla kaikki käyttäjän valitsemat vaihtoehdot palautetaan perusarvoihin, käytössä oleva malli poistetaan jonosta. Paina aktivoidaksesi tämän toiminnon.

Valikko Palvelu/Huolto

Sisältää kaikki palvelu- ja huoltotoiminnot. Valikossa Palvelu/Huolto on 11 alivalikkoa. Paina näppäintä 🔊 🚱 siirtyäksesi valikosta Palvelu/huolto valikkoon Pääkäyttäjä ja päinvastoin.
Valikko Ompelupään säädöt

Käytä näppäimistöavainta päästäksesi kaikkiin haluttuihin asentoihin. Katso kohta Pitimen säätö luvussa 4 lisätietoja varten. Asento Z (asteissa) näytetään jokaisen toiminnon jälkeen.

Ompelupää ylös



Tällä toiminnolla Z-akseli tekee ylimääräisen käännöksen ja pysähtyy neulan jäädessä ylös.



Tällä toiminnolla Z-akseli liikkuu asentoon Ompelupää ylhäällä, neula on alhaalla.

Neulansyvyys

Käytettävä komennon Käännös jälkeen varmistamaan, että Z-akseli on oikeassa asennossa.



Käytettävä komennon Neulansyvyys jälkeen varmistamaan, että Z-akseli on oikeassa asennossa.



Käytettävä komennon Neulansyvyys jälkeen varmistamaan, että Z-akseli on oikeassa asennossa. Tällä toiminnolla säädetään ylempi pysähdyskohta.

1 aste eteenpäin 🛛 🗖

Z-akseli liikkuu 1 asteen eteenpäin.

10 astetta eteenpäin 🔊

Z-akseli liikkuu 10 astetta eteenpäin.

1 aste taaksepäin

Z-akseli liikkuu 1 asteen taaksepäin.

10 astetta taaksepäin 🛛 🔄

Z-akseli liikkuu 10 astetta taaksepäin.

Asento Z 🔼

Z-akseli vapautuu, jotta kehystä voidaan kääntää manuaalisti, ja näytössä näkyy ajankohtainen asento Z asteina. Paina kaksi kertaa näppäintä poistuaksesi asennosta Z ja lukitaksesi jälleen Z-akselin.

Valikko 4-tunnin voitelu

Siirry tähän valikkoon, kun näyttöön ilmestyy viesti "Pitimen voitelun aika". Kone liikuttaa pitimen oikeaan asentoon voitelua varten. Katso kohta Voitelu luvussa 4, jossa on mainittu voitelua vaativa kohta.



Valikko 8-tunnin voitelu

Siirry tähän valikkoon, kun näyttöön ilmestyy viesti "8-tunnin huollon aika". Kone liikkuu automaattisesti oikeisiin kohtiin voitelua varten. Katso kohta Voitelu luvussa 4, jossa on mainittu voitelua vaativat kohdat.

Valikko 40-tunnin voitelu

Siirry tähän valikkoon, kun näyttöön ilmestyy viesti "8-tunnin huollon aika". Kone liikkuu automaattisesti oikeisiin kohtiin voitelua varten. Katso kohta Voitelu luvussa 4, jossa on mainittu voitelua vaativat kohdat.

Valikkko 80-tunnin voitelu

Siirry tähän valikkoon, kun näyttöön ilmestyy viesti "80-tunnin voitelun aika". Kone liikkuu automaattisesti oikeisiin kohtiin voitelua varten. Katso kohta Voitelu luvussa 4, jossa on mainittu voitelua vaativat kohdat.

Valikko 480-tunnin voitelu

Siirry tähän valikkoon, kun näyttöön ilmestyy viesti "480-tunnin voitelun aika". Kone liikkuu automaattisesti oikeisiin kohtiin voitelua varten. Katso kohta Voitelu luvussa 4, jossa on mainittu voitelua vaativat kohdat.

Valikko 2100-tunnin voitelu

Siirry tähän valikkoon, kun näyttöön ilmestyy viesti "2100-tunnin voitelun aika". Kone liikkuu automaattisesti oikeisiin kohtiin voitelua varten. Katso kohta Voitelu luvussa 4, jossa on mainittu voitelua vaativat kohdat.

Valikko Konfigurointi

Tässä valikossa konfiguroidaan määrätyt vaihtoehdot. Yleensä näiden vaihtoehtojen konfigurointi suoritetaan vain yhden kerran, mutta niitä voidaan säätää tarvittaessa. Kun suoritetaan kova uudelleenkäynnistys, kaikki arvot korvataan perusarvoilla. On olemassa seuraavat vaihtoehdot:

Langanleikkuri:

Kytkee langanleikkurin päälle tai pois. Perusäädössä langanleikkuri on päälle kytketty. Paina tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.



Langanleikkaus Pituus Langanpää:

Määrää langanleikkauksen jälkeen jäävän langanpään pituuden pitkäksi tai lyhyeksi. Lyhyt langanpää on perussäätö. Paina
tai
muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Langanleikkaus pistonpituiseksi:

Säädetty pistonpituus aktivoi langanleikkurin, jos seuraava pisto on samanpituinen tai pitempi kuin annettu arvo. Sallitut arvot ovat 0 - 127. 0 kytkee tämän vaihtoehdon pois päältä. 127 on perusarvo. Paina tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

tai

Langanvartija:

Kytke langanvartija (UTC) PÄÄLLE tai POIS. PÄÄLLE on perussäätö. Paina muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Langankatkojen lukumäärä:

Määrätty määrä peräkkäisiä langankatkoja saa koneen pysähtymään. Sallittu määrä on 0 ja 50 välissä. 0 kytkee tämän vaihtoehdon pois päältä. 5 on perusarvo. Paina () tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Kiinnityspisto:

Kiinnityspisto on suunniteltu ommeltavaksi jokaisen mallin alkuun ja ompelun jatkuessa langanleikkauksen jälkeen. Perussäädössä toiminto on aktivoitu. Paina tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Akkumuloidut Neula ylhäällä-asennot:

Kokoaa yhteen peräkkäiset Neula ylhäällä-as	ennot ja	muuttaa	ne yh	deksi suureksi	liikkeeksi.
Perussäädössä toiminto on aktivoitu. Paina		tai		muuttaaksesi	syöttettyä
tietoa.					

Takaisin mallin alkuun mallin lopussa:

X/Y-liike siirtää takaisin mallin aloituskohtaan, jos tämä ei ole samalla mallin loppu. Perussäädössä toiminto on aktivoitu. Paina nuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Kehysliikkeen aloitus Hidastus:

Tällä toiminnolla on mahdollista hidastaa X/Y-kehysliikettä aloitusvaiheessa 5 asteen askelin riippuen käytettävästä materiaalista. Sallitut arvot ovat 0 - 20. 0 tarkoittaa normaalia liikettä ja on vakioarvo. Tämä hidastettu aloitus voi johtaa parempaan kirjontatulokseen aroilla kankailla, koska neula nousee kokonaan kankaasta ennen kuin kehys liikkuu. Tämä ei hidasta ompelunopeutta, päinvastoin kehysalusta liikkuu tavallista nopeammin. Paina tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Mittayksiköt:

Tällä toiminnolla voidaan valita käyttäjän tarvitsemat syöttötiedot TUUMINA (englantilainen järjestelmä) tai CM (metrinen järjestelmä). Vakio on englantilainen järjestelmä. Paina tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Kehysrajat:

Kytkee kehysrajat PÄÄLLE tai POIS. PÄÄLLE on vakioarvo. Jos kehysrajat kytketään POIS, kone ei anna äänimerkkiä, jos se mallin jäljentämisen aikana saavuttaa kehyksen reunan. On olemassa

vaara, että kone ompelee kehyksen reunan päälle, jos kehysrajat on kytketty POIS. Paina



muuttaaksesi syöttettyä tietoa.



Mallinsuodatin:

Suodattaa jonossa olevan mallin. Mallin suodattamisessa kaikki pistot, jotka ovat määriteltyjen lyhytpistojen pituisia tai lyhyempiä, poistetaan. Hyppypistot ja Neula ylhäällä-asennot muutetaan tavallisiksi pistoiksi, jos niiden summa on vähemmän kuin 12,7 mm. Jos niiden summa on pitempi kuin 12,7 mm, ne jaetaan samanpituiksi alle 12,7 mm:n hyppypistoiksi. Katso kuvassa oikealla olevaa esimerkkiä. 3 hyppypistoa (kukin 20 pistettä) muutetaan tavalliseksi pistoksi. Perussäädössä toiminto on aktivoitu. Paina nationaa tai muuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Mallinsuodatin Pistonpituus:

Määrää lyhytpiston pituuden, jota sovelletaan suodatukseen 0,9 mm:iin asti. Sallittu arvo on 0 - 9 pistettä. Pistot, jotka ovat lyhyempiä kuin tämä arvo, kootaan yhteen ja liitetään seuraavaan pistoon. Vakioarvo on 4 pistettä. Paina nuuttaaksesi syöttettyä tietoa.

Kielen valinta:

Käytettävissä on useita kieliä ja niistä voidaan valita.

Hidas aloitus:

Tällä toiminnolla valitaan hitaiden pistojen lukumäärä (mallin alussa tai langanleikkauksen tai värinvaihdon jälkeen), jotka kone ompelee ennen kuin aloittaa ompelun tavallisella nopeudella. Näillä

Press

Press

position

MOVE X/Y

or

pistoilla ylälanka nostaa alalangan ja pitää sen ylhäällä. Sallittu arvo on 0 - 9. 3 on vakioarvo.

Hyppypiston suurin nopeus

Valitsee suurimman nopeuden, jolla hyppypistoja voidaan ommella. Mahdollinen nopeus on 400 ja 900 pist./min.; vakioarvo on 700 pist./min.

Valikko Liiketoiminto Liiketoiminto	(-X, +Y)	(+X, +Y) Hoop center (X=0, Y=0)
X 00,00 tuumaa Y 00,00 tuumaa		
Saa aikaan määrätynpituisen X/Y-liikkeen koneen senhetkisestä		
ompelukohdasta alkaen. Paina 🛛 🕥 🕥 tai 🕟 vaih-	(-X, -Y)	(+X, -Y)
taaksesi X ja Y-akselin välillä. Paina 🛛 🔬 toiminnon suorit-		
tamiseksi. Tässä on mahdollista määrätä tietty kohta kehyk-		
sessä, jos sen tulee olla muu kuin kehyksen keskipiste.		-

to change a character

to change the cursor

X:+00.00IN Y:+00.00IN

Kirjontakehyksen määrittäminen

Huomautus: Ennen kuin yrität määrittää uuden kirjontakehyksen, keskitä pyöröneulekehys kokoa 11,8" x 17,3" (30x44 cm).

Määrittää kirjontakehyksen koon kehystyypin, X/Y-mittojen ja kehyksen keskipisteen perusteella. Paina näppäintä käynnistääksesi toiminnon. Kone pyytää syöttämään kehyksen nimikkeen (käytettävissä olevia nimiä ovat kirjontakehykset 1-8). Paina näppäintä tai muuttaaksesi kehyksen nimikkeen. Paina näppäintä jatkaaksesi.

Kone pyytää valitsemaan kirjontakehystyypin (mahdollisia ovat suorakulmio, lakkikehys, soikea ja

pyöreä). Paina () tai () valitaksesi kehystyypin. Paina näppäintä () jatkaaksesi.

Seuraavaksi on määrättävä uuden kirjontakehyksen keskipiste. Tätä varten on mitat-

tava kirjonta-alustan keskipisteen ja kehyk-

Press or to change a character

 Y/X LENGTH
 Y:00.00 N

 Press
 or

 to change the cursor position

sen Y-akselilla olevan keskipisteen välinen etäisyys. Syötä tämä arvo uuden kirjontakehyksen keskipisteen määräämiseksi. Paina näppäintä 🕢 jatkaaksesi.

Kone pyytää nyt tallentamaan kirjontakehyksen; paina näppäintä KYLLÄ tai näppäintä EI. Paina sitten näppäintä kirjontakehyksen tallentamiseksi. Tämä kirjontakehys esiintyy nyt valikon Vaihtoehdot kirjontakehysluettelossa. Uusi määritetty kehys voidaan päällekirjoittaa mutta kun se on tallennettu, se pysyy muistissa niin kauan, kunnes koruompelukone konfiguroidaan uudelleen.

Testimoodi

Kone siirtyy testimoodiin, jossa langankatkoja ei huomioida ja valitun mallin ompelu jatkuu, kunnes painetaan näppäintä . Tavallisessa ompelussa tämä toimintamuoto kytketään pois päältä. Se on ainoastaan palvelutoiminto.

RSA-versio

Näyttää RSA-tiedostojen ajankohtaisen version ja valitun konetyypin.

BIOS-versio

Näyttää käytössä olevan ROM BIOS-version.

Liikkeensäätimen versio

Näyttää DSP-piiripalasarjojen ajankohtaisen version.

FPGA-versio

Näyttää FPGA-version (Field Programmable Gate Array).

Jännite

Näyttää virtalähteen jännitteen (ampeereissa).

Ompeluajastin

Näyttää koko akkumuloidun CPU-ajan ja koko ompeluajan. CPU-aika akkumuloituu, kun kone kytketään pois päältä ja ompeluaika akkumuloituu, kun kone ompelee.

Pidintesti

Mahdollistaa pitimen manuaalin testauksen. Paina 🕟 vetääksesi pitimen takaisin sisään.



Alalangan tarkastustesti

Mahdollistaa langanvartijen manuaalin testauksen. Joka kerran lankasensoria kosketettaessa kone antaa äänimerkin. Paina käynnistääksesi testin; paina 🦳 päättääksesi testin.

Levyasema

EMT levyasema on levykkeenlukujärjestelmä, jolla käyttäjä voi ommella seuraavissa laajennetuissa (EXPANDED) formaateissa tallennettuja malleja: DOS 1.44MB, DOS 720K, Tajima, Barudan FMC, Barudan FDR, ja ZSK. Tässä vaihtoehdossa EI voida ommella malleja, jotka on tallennettu tiivistetyssä (condensed) formaatissa.

Levyaseman ansiosta koruompelukoneelle ei tarvita EDS järjestelmänohjausta.

RSA-tiedostojen asennus

Jos koruompelukone on osa EDS- tai EDS IV-järjestelmää ja koruompelukoneen käynnistys tapahtuu verkon kautta, RSA-tiedostot on ladattava EDS III tietokoneeseen. RSA-tiedostojen asennusta varten käynnistä Microsoft® Windows®, aseta RSA-levyke levyasemaan ja suorita seuraavat toimenpiteet:

- 1. Paina Start \rightarrow Run Windows 95 -ohjelman tehtäväpalkissa (tai File \rightarrow Run Windows 3.x:n ohjelmanhallinnassa) avataksesi ajolaatikon.
- 2. Kirjoita a:\setup.exe ja paina näppäintä Avaa (tai OK, jos työskentelet Windows 3.x:lla).
- 3. Noudata näyttöruutuun ilmestyviä ohjeita asentaaksesi RSA-tiedoston.

Käyttöohjelma tai RSA-tiedosto jokaiselle levyasemalla varustetulle koruompelukoneelle ladataan automaattisesti EDS-ohjausjärjestelmään.

EMT levyasemaohjattujen koneiden konfigurointi

Jos työskentelet EDS- tai EDS IV-verkossa tai käytät niiden levyasemia, koneelle on asennettava

oikeat RSA-tiedostot, kuten edellä on kuvattu, ja on noudatettava verkon asettamia edellytyksiä syötettäessä koruompelukoneille mallinumeroita. Erityisesti sen jälkeen kun, kirjontaohjelma on säädetty, jokaiselle samaan EDS-järjestelmänohjaukseen liitetylle koruompelukoneelle on annettava eri mallinumero.

Jos EMC-levyasemaohjattuun koruompelukoneeseen ei ole liitetty mitään verkkoa, anna malleille numerot 1 - 16.

Käyttö

Koruompelukoneen käynnistäminen

Koneen käynnistämiseksi on kaksi mahdollisuutta. Jos koruompelukone on asianmukaisesti konfiguroitu ja liitetty EDS- tai EDS IV-järjestelmään varustettuna RSA-tiedostoilla, se käynnistetään verkolta, kun virta kytketään päälle.

Jos koruompelukonetta ei ole liitetty EDS- tai EDS IV-järjestelmään tai jos järjestelmää ei ole kytketty tai se ei toimi EDS- tai EDS IV-järjestelmässä, koruompelukone käynnistetään levyasemalta. Käynnistämistä varten levyasemassa täytyy olla levyke. Mikäli levyasemassa ei ole levyketta, näyttöön ilmestyy sanoma: ASETA KÄYNNISTYSLEVYKE LEVYASEMAAN. Aseta levyke levyasemaan, pidä sitä hetken aikaa alaspainettuna. Kun kone on käynnistynyt, paina näppäintä näyttöön ilmestyy mallinimike.

Mallin lataaminen

Verkon kautta

Kun käyttöjärjestelmä on käynnistetty kirjontamalleja voidaan ladata koruompelukoneelle. Jos malleja ladataan verkon kautta, katso EDS-järjestelmän käyttöohjetta, josta löytyy selitykset mallien lähettämiseen tietokoneelta koruompelukoneelle.

Levyaseman kautta

Kun käyttöjärjestelmä on käynnistetty malleja voidaan ladata:

Valikko Hakemisto

- 1. Paina saadaksesi valikon HAKEMISTO näyttöön. Kun valikossa Vaihtoehdot on annettu oikea formaatti voit siirtyä eteenpäin. Huomioi formaatin määräämisessä kappaleessa "Formaatin valitseminen" annetut ohjeet ennen kuin jatkat.
- 2. Aseta levyke, joka sisältää ladattavan mallin, levyasemaan ja paina näppäintä ⋥

Hakemistossa ensimmäisenä olevan mallin nimi ilmestyy koruompelukoneen näyttöön.

3. Paina näppäintä a ladataksesi näytössä näkyvän mallin. Jos et halua ladata näytössä näkyvää mallia, paina tai paina sitten .

Kun painetaan , levyaseman merkkivalo syttyy ja malli ladataan koruompelukoneen muistiin. Näytössä näkyy ladattavan mallin nimi ja että sitä ladataan. Kun lataustoiminto on päättynyt, näyttöön ilmestyy VALIKKO MALLIT.

Formaatin valitseminen

EMT levyasemalla voidaan ladata kirjontamalleja koruompelukoneelle viidellä eri formaatilla: DOS, TAJIMA, BARUDAN FMC, BARUDAN FDR ja ZSK.

Formaatin valinta

Jos formaatin valintaa on muutettava, siirry valikkoon Vaihtoehdot, paina sitten saadaksesi levykeformaatit näyttöön. Suorita seuraavat toimenpiteet valitaksesi uuden formaatin:

- 1. Käytössä oleva formaatti ilmestyy näyttöön. Muuttaaksesi syötetyn formaatin, paina tai kunnes näyttöön ilmestyy oikea formaatti.
- 2. Kun näytössä on haluttu formaatti, paina näppäintä

Kehykseen pingotus

Oikea pingotus kehykseen on tärkeä edellytys kirjontatöiden hyvälle laadulle. Vaatekappaleen tai kankaan tulee olla tiukka ja sileä. Myös trikoiden ja neuleiden tulee olla sileiksi pingotettuina. Noudata näitä ohjeita pingottaaksesi kirjottavan kappaleen asianmukaisesti kehykseen:

- Pingota aina tasaisella alustalla
- Käytä oikeanlaista tukikangasta
- Käytä pienintä mahdollista kehystä, johon malli mahtuu kehysrajat huomioonottaen (katso myös valikko Mallin jäljentäminen lisätietoja varten).
- Silitä vaatekappale mahdollisimman sileäksi ennen kuin pingotat sen, myös sen vuori tai tukikangas.
- Tarkista aina vaatekappaleen takapuoli pingottamisen jälkeen varmistaaksesi, ettei se ole rypyssä tai että sen osia ei kirjota vahingossa.
- Kehyksessä olevaa kangasta ei saa ylipingottaa tai vetää liian tiukalle.





- Tarkista, ettei sisempi kehys mene ulomman kehyksen yli, kehyksen molempien renkaiden tulee olla yhtenäisesti säädetty.
- Harjoittele.

Pingottaessasi pyöröneulekehykseen tai laakakehykseen aseta ulompi rengas puhtaalle, tasaiselle alustalle. Aseta sen päälle ensin tukikangas, sitten kirjottava kangas ja sitten sisempi rengas ulomman renkaan sisään siten, että kiinnityspinteet osoittavat YLÖS (katso kuva 2-8).

Pikäkäynnistys

Seuraavassa kohdassa kuvataan toimenpiteet, joiden suorittaminen on tarpeen mallin ompelemiseksi.

Kohtaan 1 siirtyminen

Tämä tapahtuu yleensä automaattisesti koneen ladatessa mallia. Jos se löytää virheen latauksen yhteydessä tapahtuvan testausajon aikana, virhe on ensin korjattava (esim. jos kone ei ole OMPELUPÄÄ YLHÄÄLLÄ-asennossa, täytyy ensin asettaa OMPELUPÄÄ YLHÄÄLLÄ-säätöön) ja siirtyä sitten kohtaan 1.

Paina (E) kunnes näyttöön ilmestyy valikko Toiminnot, paina sitten näppäintä Paina (C) tai (C) kunnes näyttöön ilmestyy SIIRRY KOHTAAN 1. Paina näppäintä



Kehyksen valinta

Paina 🚺 tai 🚺 valikossa Vaihtoehdot bis kunnes näyttöön ilmestyy KEHYKSEN VALINTA.

Paina (I) tai (I) vierittääksesi haluttuun kehysvaihtoehtoon. Paina näppäintä valitaksesi kehyksen koon.



Suunnan valinta

Paina Oder Valikossa Vaihtoehdot kunnes näyttöön ilmestyy Suuntavaihtoehdot. Paina Tai vierittääksesi suuntavaihtoehtoja. Kun haluttu suunta ilmestyy näyttöön, paina näppäintä imitia jatkaaksesi.



Kehyksen keskittäminen

Paina 🚺 tai 🚺 valikossa Toiminnot kunnes näyttöön ilmestyy SIIRRYTÄÄNKÖ KEHYKSEN KESKIPISTEESEEN?. Paina näppäintä 🔬 kehyksen keskittämiseksi.

Kehyksen kiinnittäminen

Pyöröneulekehykset kiinnitetään koruompelukoneeseen sisemmän kehyksen yläpuolelta (katso kuva 2-8). Näin ylimääräinen materiaali roikkuu kehyksen yli eikä sitä kirjottaessa ommella yhteen. Laakakehykset kiinnitetään koruompelukoneeseen ulomman kehyksen yläpuolelta.

Pyöröneulekehys

Suorita seuraavat toimenpiteet kiinnittääksesi pyöröneulekehyksen koruompelukoneeseen:

- Laske pöytälevyä siten, että kohotat pöydän etuosaa ja vedät sitä itseesi päin. Aseta pöytälevy alemmille pöydänkannattimille (kuva 2-9) ja työnnä sitä taaksepäin, kunnes se naksahtaa paikoilleen.
- Kiinnitä letkumaiset tukivarret X-vaunun itsesulkeutuviin kiinnityksiin, jotka sijaitsevat kannen alla (kuva 2-10). Kiinnityksiin pääsee käsiksi kannessa olevien reikien kautta. Jos vaunu ei ole lähtöasennossa, sitä voi joutua siirtämään päästäkseen kiinnityksiin käsiksi. Varmista, että sinkilät osoittavat ylöspäin (päissä, joihin letkutavarakehys pannaan).





 Aseta kirjontakehys paikoilleen siten, että työnnät sivukiinnittimet tukivarsien jousipinteiden alle. Tarkista, että urakiinnitin (katso kuva 2-11) on oikealla (kun seisot koneen edessä). Työnnä kehystä taaksepäin koneeseen ja anna sen lukkiutua paikoilleen.

Erityishuomautus malleille EMT 10/4 ja 10/4T

Kaikki 5 pöytälevyä TÄYTYY poistaa ennen kuin pyöröneuleita voidaan kirjoa koruompelukoneilla EMT 10/4 oder 10/4T. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa koneen vioittumisen tai ruumiinvammoja. Lue luku 1 lisätietoja varten.



Kuva 2-10





Laakakehykset

Koneeseen on mahdollista hankkia lisävarusteita laakakehyksillä kirjontaa varten. Laakakehykset kiinnitetään koruompelukoneeseen ulomman kehyksen yläpuolelle, toisin kuin pyöröneulekehykset.

Suorita seuraavat toimenpiteet laakakehyksen kiinnittämiseksi koruompelukoneeseen:

- Kohota pöytälevyä edestä ja vedä sitä itseesi päin. Aseta pöytälevy ylemmille pöydänkannattimille (kuva 2-12) ja työnnä pöytää taaksepäin, kunnes se lukkiutuu paikoilleen.
- Poista pyöröneulekehyksen tukivarret X-kelkan etupuolelta. Poista molempia tukivarsia kiinni pitävät siipiruuvit (katso kuva 2-10).
- Kiinnitä laakakehyksen sovituskiinnike siipiruuveilla X-kelkkaan. Tarkista, että kiinnikkeen ura osoittaa oikealle.



4. Laakakehysten kiinnityskohdat sijaitsevat X-kelkan sivuilla (neulakotelon takana). Koruompelukoneessa

Kuva 2-12

olevat kiinnikkeet on jousitettu, tämän vuoksi kehyksen kiinnikkeiden oikea puoli (kun seisot koneen edessä) tulee asettaa ensin ja työntää sitä sitten kevyesti oikealle (jousitetun kiinnikkeen liikuttamiseksi). Seuraavaksi työnnetään kehyksen kiinnikkeiden vasen puoli paikoilleen. Katso kuvat 2-13 ja 2-14.

Laakakehyksen kiinnike (neulakotelon takana)



Kuva 2-13



Työnnä kehys oikealle (kun seisot koneen edessä), aseta sitten kehyksen vasen puoli paikoilleen

Kuva 2-14

Mallin valinta

Mallin valitsemiseksi, sen jälkeen kun se on ladattu koruompelukoneeseen, paina 🐵 kunnes

näyttöön ilmestyy VALIKKO MALLIT. Paina näppäintä 📿 , näyttöön ilmestyy ensimmäinen malli.

Paina 🜑 vierittääksesi muistissa olevia malleja eteenpäin tai 🕥 vierittääksesi taaksepäin. Vieritä valikkoa, kunnes löydät halutun mallin. LCD-näyttö näyttää mallin nimen, pistojen lukumäärän, mallissa olevien värien lukumäärän ja suunnan, joka koneeseen on syötetty. Paina

🗩 valitaksesi mallin, LCD-näyttö näyttää seuraavan valikon.

Valikko Värit

Säätääksesi värijärjestyksen, paina 🕲 kunnes	COLOR 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 - P A
näppäintä 🕘. Paina 💿 siirtyäksesi seu-	Needle position
raavaan värinumeroon ja 💽 palataksesi	
takaisin edelliseen. Paina 💽 tai 💽 muuttaaks	sesi neulan paikkaa. Paina 🖸 valitaksesi väri-

järjestyksen, LCD-näyttö näyttää seuraavan valikon.

Käytettävissä oleva värivalinta:

- **1-10** = neulan numero tällä valitaan neulajärjestys mallin brodeerausta varten.
- **0** = tauko vain tätä värinvaihtoa varten kone pysähtyy ja jatkaa brodeerausta samalla neulalla käynnistyspainikkeen painamisen jälkeen. Neula vaihdetaan, kun väri vaihtuu mallissa seuraavan kerran.
- = jätä tämä värinvaihto väliin käytetään, kun mallissa on tässä kohdassa värinvaihto, mutta käyttäjä ei halua vaihtaa neulaa. Kone katkaisee langan ja jatkaa brodeerausta samalla neulalla.
- **P** = Tauko tämän värinvaihdon sekä kaikkien sen jälkeen tapahtuvien värinvaihtojen yhteydessä. Käytetään, kun brodeerataan mallia, jossa on enemmän värinvaihtoja kuin neuloja. Kone pitää tauon, jotta käyttäjä voi pujottaa siihen uuden värin. Paina kunkin tauon jälkeen käynnistyspainiketta jatkaaksesi brodeerausta.
- **A** = Pysäytys applikointia varten. Kone tekee värinvaihdon ja työntää kehyksen eteenpäin, jotta käyttäjä voi tehdä applikoinnin. Paina käynnistyspainiketta jatkaaksesi brodeerausta.

Valikko Mallin ompelu

Paina 🕢 asettaaksesi mallin jonoon, LCD-näyttö näyttää seuraavan joutokäyntivalikon.

tai 🕥

Mallin jäljentäminen

Huomautus: ÄLÄ vedä neulaa tai paininjalkaa alas jäljentämistä varten.

Paina 🔘 , kunnes näyttöön ilmestyy VALIKKO TOIMINNOT, paina sitten 📿 . Paina 🜑 tai 💽 , kunnes näyttöön ilmestyy "Jäljennetäänkö mallin ääriviivat?", paina sitten näppäintä 🕘. LCD-näyttöön ilmestyy "Mallin ääriviivat lasketaan". Kun laskentatoiminto on valmis, näyttöön ilmestyy Mallin jäljentäminen. Paina näppäintä pantografi alkaa liikkua. Kehys liikkuu mallin ääriviivoja pitkin ilman ompelutoimintoa. Kone antaa äänimerkin ja antaa virheilmoituksen, jos se saavuttaa kehysrajan. Äänimerkki tarkoittaa, että neula ompelisi kehyksen päälle. Tämän virheen korjaamiseksi keskitä kehys uudelleen, valitse ja käytä suurempaa kehystä tai työnnä kehys käsin oikeaan kohtaan. Kun olet korjannut virheen, suorita jäljennöstoiminto uudelleen.

Ompelutoiminnon aloittaminen

Kun jäljentäminen on suoritettu loppuun, paina 🔿 🕢 päästäksesi suoraan takaisin ompelutoimintamuotoon. Paina 🔟 ja kone palaa mallin aloituskohtaan. Paina uudelleen [____] ja kone ompelee valitun mallin. Kone pysähtyy, kun malli on kirjottu valmiiksi ja näyttöön ilmestyy MALLINLOPPU. Koneen pysäyttämiseksi ennen kuin ompelutoiminto on valmis paina näppäintä tyksen tai langankatkon jälkeen paina uudelleen näppäintä

Ompelunopeus

Ompelunopeutta voidaan muuttaa koneen ollessa toiminnassa painamalla näppäintä 🙆 💽





Joutokäyntinäyttö

Koneen ollessa toiminnassa voidaan milloin tahansa painaa 🙆 🕣 joutokäyntinäytön kutsumiseksi. Joutokäyntinäytössä on kaksi näyt-

töä, paina 🕑 vaihtaaksesi näiden kahden näytön välillä.

Ensimmäinen näyttö (kuva 2-15) näyttää mallinimen, käytössä olevan ompelunopeuden, suunnan ja neulan numeron.

Toinen näyttö (kuva 2-16) näyttää pistojen lukumäärän, valitun ompelunopeuden, neulannumeron ja jo kirjotun osuuden prosenteissa.

		Ku	iva 2	2-15		
\square	1234	850	*	1	% DONE	
Kuva 2-16						

850F

1

DESIGN NAME

Tärkeää: Jos kone on tyhjäkäynnillä tai sitä ei käytetä pitkään aikaan, X-vaunu tulisi "pysäköidä" brodeerauskentän ulkopuolelle. Työnnä kehys toiselle reunalle vasteeseen saakka. Ennen kuin käytät konetta uudelleen, työnnä X-vaunu takaisin keskelle.

3. Lisätarvikkeet

Tavallinen lakkikehys, jossa laajakulmakäyttö (valinnainen)

Ks. liite (osanumero 12160), joka lähetetään vaihtoehdon mukana.

Laajakulmalakkikehys

Laajakulmalakkikehyksellä voidaan kirjoa lähes 270° lakin ympäryksestä. Siihen kuuluu:

- lakkikehys
- lakkikehyksen kuljetin
- lakkikehyksen kiinnityslaite

Ensiasennus ja perussäädöt

Kun asennat laajakulmalakkikehystä ensimmäistä kertaa EMT-koruompelukoneeseesi, suorita seuraavat säädöt. Mikäli et tee tarvittavia säätöjä, lakkikehys joutuu liian suuren rasituksen kohteeksi ja ompelujälki huononee.

- 1. Poista alemmat pöytälevyt. Mallissa EMT 10/4 tai 10/4T on poistettava tai laskettava vain 2 suurta pöytälevyä.
- 2. Varmista, että lakinpidikkeet on vedetty erilleen. Mikäli näin ei ole, vedä ne erilleen (lisätietoja löydät Teknisestä käsikirjasta).
- Varmista, että liitäntäkiinnikkeen 3 kuusiokoloruuvia (kuva 3-1) ja laakeripesää kiinni pitävät 4 kuusiokoloruuvia (kuva 3-2) on löysätty.
- 4. Siirrä kehys näppäimistön avulla aivan taaimmaiseen asentoon (koruompelukoneen takapuolelle).



Figure 3-1



Kuva 3-2

- 5. Asenna kuljetin; työnnä lakkikehyksen käyttöakseli taaemmassa kiinnikkeessä olevaan reikään. Liitä samalla käyttöakselin lohenpyrstökiinnike sisäkierteiseen lohenpyrstökiinnikkeeseen. Katso kuva 3-3.
- 6. Työnnä lakkikehyksen käyttöakseli mahdollisimman syvälle taaemman kiinnikkeen reikään.





- Huomautus: Kun työnnät käyttöakselin taaemman kiinnikkeen reikään, varmista, että lakinpitimet sijaitsevat kirjonta-alustan yläpuolella, jotta akselin liike kiinnikkeessä ei pääse estymään.
- 7. Kiristä taaemman kiinnikkeen ja käyttöakselin lohenpyrstökiinnikkeen siipiruuvit (katso kuva 3-4).
- 8. Aseta kuljettimen lakinpitimet kirjonta-alustalle (katso kuva 3-5), keskitä ne kirjonta-alustan reikään nähden. Säädä samalla niiden vertikaali asento liikuttamalla kuljetinta laakeripesän urissa ylös ja alas ja kiristä vähintään yksi laakeripesän kuusiokoloruuveista kevyesti 4mm:n kuusikantaruuviavaimella. Lakinpitimien tulee koskettaa kirjonta-alustaa kevyesti ja kuljetinta tulee voida liikuttaa vapaasti ja esteettä edestä taakse; lakinpitimillä ei saa olla liikkumavaraa sivuille.
- 9. Työnnä kuljetustanko ylös voidaksesi vaikeuksitta liikuttaa kuljetinta useamman kerran edestä taakse. Kiristä kaikki 4 laakeripesän ruuvia.

Erikoishuomautus malleille EMT 10/4 ja 10/4T

Kiinnitä tähän tarkoitukseen varatut numerotarrat kuljetustankoon ja ompelupäähän, mikäli niitä ei ole tehtaalla kiinnitetty. Kuljettimet tulee aina asentaa Siipiruuvit





Lakinpidin

Kuva 3-5

samaan ompelupäähän, mihin ne on alunperin sovitettu. Asennettaessa kuljettimia myöhemmin koruompelukoneeseen näiden numeroiden tulee olla yhdenmukaiset. Toista kohdat 2 - 9 toisia kuljettimia varten.

- 10. Valitse lakkikehysbrodeeraus ja keskitä brodeerauskehys.
- 11. Siirrä kone näppäimistön avulla koneen etupuolelle ja liitä lakkikehyksen kuljetin liitäntäkohdan kahdella siipiruuvilla kehykseen.
- 12. Kiristä liitäntäkiinnikkeen 3 kuusiokoloruuvia 3mm:n lyhytvartisella kuusikantaruuviavaimella, kunnes ne koskettavat kevyesti kiinnikettä. Liitäntäkiinnikettä tulee edelleen voida liikuttaa ylös ja alas. Katso kuvasta 3-1 ruuvien paikat.
- 13. Oikaisen liitäntäkiinnike. Siirrä kehys tätä varten ensin aivan vasempaan reunaan X-kelkasta työntämällä. Tarkista, ettei kuljetustangon ja kuljetusrenkaan väliin jää rakoa (katso kuva 3-6). Mikäli tarpeen, paina tankoa kevyesti alaspäin ja kiristä vastaavaa liitäntäkiinnikkeen kuusiokoloruuvia kevyesti. Siirrä sitten kehys aivan oikeaan reunaan työntämällä X-kelkasta ja toista toimenpiteet.
- 14. Liikuta kuljetinta vuorotellen aivan oikeaan ja aivan vasempaan reunaan ja tarkkaile, onko kuljetustanko aina kiinni kuljetusrenkaassa ja liikkuuko se esteettömästi. Mikäli kuljetustanko ei ole kiinni kuljetusrenkaassa, avaa 3 kuusiokoloruuvia uudelleen ja toista kohta 14.
- 15. Kiristä liitäntäkiinnikkeen kaikki 3 kuuisokoloruuvia huolellisesti ilman, että kiinnike pääsee liikkumaan.



Kuva 3-6

- 16. Toista kohdat 11 14 tarvittaessa kaikkia muita kuljettimia varten.
- 17. Paina 🙆 🗊 siirtyäksesi valikkoon Toiminnot; valitse Siirrytäänkö kehyksen keskipis-

teeseen? ja paina keskittääksesi kehyksen. Laajakulmalakkikehys/Laajakulmalakkikehykset on nyt täydellisesti asennettu ja käyttövalmiina.

TÄRKEÄÄ

Jos haluat käyttää valmiiksi säädettyä lakkikehysvaihtoehtoa toisessa koruompelukoneessa, tarkista säädöt uudessa koneessa varmistaaksesi hyvän ompelujäljen. Tämä säätö on suoritettava vain silloin, kun lakkikehyksen kuljetin asennetaan ensimmäistä kertaa koneeseen. Laajakulmalakkikehyksellä ommeltaessa EI tarvitse käyttää korotettuja pistolevyjä.

Lakkikehyksen kuljettimen asennus

Seuraavassa kappaleessa kuvataan, miten kuljetin on asennettava, jos se on jo kerran asennettu ja säädetty. Jos et ole aikaisemmin asentanut kuljetinta, lue kappale Ensiasennus ja perussäädöt. Asentaaksesi lakkikehyksen kuljettimen EMT-koruompelukoneeseen, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Poista pöytälevy päästäksesi käsiksi lakkikehyksen kiinnikkeisiin, jotka sijaitsevat ompelupäiden alla.

Erikoishuomautus malleille EMT 10/4 ja 10/4T

Molemmat suuret pöytälevyt TÄYTYY laskea tai poistaa ennen kuin EMT 10/4 tai 10/4T-koruompelukoneilla kirjotaan lakkeja. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa koneen vioittumisen tai ruumiinvammoja. Lisätietoja löydät luvusta 1. Vertaa myös kuljettimen numeroa ompelupään numeroon hyvän ompelujäljen laadun takaamiseksi.

- 2. Laajakulmalakkikehyksen koon valinta tapahtuu automaattisesti.
- 3. Paina 💿 🗊 siirtyäksesi valikkoon Toiminnot; valitse "Siirrytäänkö kehyksen keskelle?" ja paina 🖾 keskittääksesi kehyksen.

0

Kuva 3-7

- Lakkikehyksen kiinnikkeet ovat sylinterivarren alla (katso kuva 3-7:
 - sisäkierteinen lohenpyrstökiinnike neulojen alla
 - taaempi kiinnike (varustettu pyöreällä reiällä ompelupään takapuolella).

5. Avaa taaemmassa kiinnikkeessä oleva siipiruuvi.

- Avaa ulkokierteisen lohenpyrstökiinnikkeen siipiruuvi, joka sijaitsee lakkikehyksen kuljettimessa (kuva 3-8).
- 7. Liitä laajakulmalakkikehyksen kuljetin X-kelkkaan liitoskohdan kiinnikkeen siipiruuveilla.



Siipiruuvi

Lohenpyrstökiinnike

Taaempi kiinnike

Kuva 3-8

- 8. Yhdistä laajakulmalakkikehyskäyttö X-vaunuun X-vaunun kehysliitännän kiinnitysten avulla .
- 9. Työnnä lakkikehyksen käyttöakseli mahdollisimman syvälle kiinnikkeen reikään.
- 10. Kiristä taaemman kiinnikkeen siipiruuvi.
- 11. Kiristä ulkokierteisen lohenpyrstökiinnikkeen siipiruuvi.

Huomautus Kun asennat laajakulmalakkikehystä ensimmäistä kertaa koneeseen, suorita edellisessä kappaleessa mainitut säädöt.

12. Toista nämä toimenpiteet mallin EMT 10/4 tai 10/4T jokaisessa ompelupäässä.



Asenna kuljetin aina ensin liitäntäkiinnikkeeseen ja kiinnitä se sitten kehykseen. Näin saavutetaan parempi ompelujäljen laatu.

Pingotin (valinnainen)

Pingottimen asentamiseksi on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

- 1. Avaa laajakulmalakkikehyksen takana olevat kaksi siipimutteria (katso kuva 3-9).
- 2. Vie pingottimen ohjaimet laajakulmalakkikehyksen edessä oleviin kahteen reikään (takapuolella olevien kahden siipimutterin läpi).
- 3. Kiristä molemmat siipimutterit.

Kuvassa 3-10 näkyy jo valmiiksi asennettu pingotin.

Huomautus: Voit joutua sovittamaan pingotinta saavuttaaksesi parhaan mahdollisen pingotuksen eri korkuisille lakeille. Avaa tätä varten vain siipimutterit, työnnä pingotin oikeaan paikkaan ja kiristä jälleen siipimutterit.

Irrottaaksesi pingottimen suorita toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.





Kuva 3-10

Lakkikehyksen kiinnityslaite

Kiristä lakkikehyksen kiinnityslaitteen pidikkeet siten, että kiinnityslaite pysyy tukevasti paikoillaan. Kuvassa 3-11 näkyy jo asennettu lakkikehyksen kiinnityslaite.



Kuva 3-11

Pingottaminen laajakulmalakkikehykseen

Kirjottavan kappaleen pingottaminen laajakulmalakkikehykseen on yhtä helppoa kuin pingottaminen tavalliseen lakkikehykseen. Suorita seuraavat toimenpiteet kirjottavan kappaleen pingottamiseksi laajakulmalakkikehykseen:

1)

Kiinnitä lakkikehyksen kiinnityslaite ensin tukevalle alustalle.



Lakkikehyksessä on metallihihna, jonka päässä on kiinnike. Pidä huoli siitä, että tämä kiinnike on kiinnitetty ruuveilla ULOMPIIN reikiin eikä molempiin sisempiin reikiin.



Työnnä lakkikehys nyt kiinnityslaitteeseen. Tarkasta, että lakkikehyksen kiinnityslaitteen pingotuselementti sopii tarkoin lakkikehyksen loveen ja lakkikehys liukuu tiukkaan molempien telanpinteiden alle.



Jotta saavutetaan paras mahdollinen kirjontatulos, käytä kumiliuskaa, joka huolehtii riittävästä etäisyydestä ja oikeasta kehysjännitteestä. Vedä kumiliuska kiinnityslaitteen yli...



... ja aseta sen päät näiden pinnetukien ja lakinkiinnityslaitteen VÄLI-IN.



Nyt kumiliuskan ympäri voidaan asettaa sopivaa täytematriaalia. Täytemateriaali asetetaan tukien ULKOPUOLELLE ja työnnetään kohdistimen ALLE. Voidaan käyttää useampia kerroksia täytemateriaalia.



Seuraavaksi suoritetaan esivalmistelut lakkien kirjontaa varten. Avaa taaempi pidike.



Käännä hikinauha kokonaan ulos.



Jos lakissa on punottu nauha, siirrä se lakin sisäpuolelle ja reunan alle kuvan osoittamalla tavalla.



Jos sisäpuolella on nauhan päätelanka, leikkaa se mahdollisimman lyhyeksi, jotta se ei sotkeennu kirjontaan. Jätä ompelukohdasta n. ¼" pituinen nauhanpää.



Aseta lakki nyt lakkikehykseen. Hikinauhan tulee olla kohdistimen alla ja reunan tulee olla keskitetty ja osoittaa ylöspäin.



Vedä hikinauhan sivu lakkikehystä kohti ja alaspäin.



Poista mahdollinen "materiaaliruuhka" hikinauhasta taittamalla se kehykseen päin.



Varmistaakseksi hikinauhan kiinnityksen käännä metallihihna ylös ja hikinauhan ja lakin reunan päälle.



Sulje metallihihna ja tarkasta, että yksi hihna sopii kohdistimen uraan... ja toinen hihna kulkee tarkalleen reunansyrjää pitkin.

16

Jotta lakkikehyksen metallihihnat sopivat aina moitteettomasti, toista kohdan 17 toimenpiteet aina, kun muutat lakkimallia. Jos lakkimallia ei muuteta, kohdassa 17 mainittuja toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa. Tässä tapauksessa anna kiinnikkeen vain salpautua ja lukitse se.



Avaa metallihihnan siipimutterit, kiinnikkeen annetaan salpautua ja se lukitaan... sitten se työnnetään tukevalla työkalulla hihnaa pitkin siipimuttereiden yli alas. Älä käytä liikaa voimaa. Kiristä siipimutterit.



Vedä elastiset reunanpitimet lakin reunan yli eteen. Pingota lakki poimuttomaksi vetämällä kevyesti. Varmista lakin kiinnitys kahdella pidikkeellä,...



jotka kiinnitetään molempiin tukiin. Pidikkeet kiinnitetään siten, että tartuntakohdat osoittavat alaspäin ja lakin keskustaa kohti.



Nyt voit irrottaa lakkikehyksen kiinnityslaitteesta. Älä unohda poistaa kumiliuskoja. Kirjottava lakki on nyt asianmukaisesti pingotettu.



Tarkasta, että tuet on kohdistettu lakkikehyksen keskustaa kohti. Sen tulee näyttää tältä!



Jos tuet näyttävät tältä, ne on säädettävä uudelleen.



Jos tuet ovat taipuneet ja ne koskettavat lakinpingotuslaitetta, taivuta ne takaisin oikeaan asentoon.

Pingotetun lakin asettaminen kuljettimeen

Irrota lakkikehyksen kuljettimen 3 pidikettä (katso kuva 3-12). Työnnä kehys kuljettimeen siten, että lukkiutuu paikoilleen oikeaan kohtaan. Kiinnitä 3 pidikettä takaisin kuljettimeen.





Pingottimen käyttö

Pingotin kiinnitetään lakkikehyksen kuljettimeen ja se lisää lakin kuvun pingotusta kirjonnan aikana. Tämä lisäpingotus auttaa parantamaan ompelujäljen laatua, erityisesti sileillä lakkipinnoilla. Pingotin parantaa myös ompelujälkeä pehmeissä lakeissa ja lakeissa, joissa on matala kupu. Koska pingotin kuitenkin pienentää kirjonta-alueen korkeutta n. 0,23 tuumaa (6 mm), et mahdollisesti voi käyttää pingotinta muuttamatta ensin mallin kokonaiskorkeutta. Jos yrität käyttää pingotinta muuttamatta ensin vastaavasti mallin korkeutta, tulet huomaamaan, että työn laatu huononee lakin yläpäässä. Pingotin koskettaa kirjonta-alustaa ja se estää kehysalustaa liikkumasta niin kauas kuin mallin korkeus vaatii.

Pingotin on säädettävä erikseen jokaista erilaista lakkilajia varten, joita kirjot koneellasi. Säätääksesi pingottimen avaa vain siipimutterit ja työnnä pingotinta ulos tai sisään ja kiristä sitten taas siipimutterit (katso kuva 3-13). Kiekon tulee työntää lakin yläosaa kevyesti ylöspäin (pingotuksen lisäämiseksi). Säätöä varten ei ole olemassa varsinaista "sääntöä", koska nykyään on olemassa niin paljon erilaisia lakkeja.

Älä säädä pingotinta niin tiukaksi, että jousi



(joka työntää pingottimen ulos) kokonaan puristuu kokoon. Jos teet niin, pingotin voi estää lakin liikkumista ompelun aikana ja voi vaikuttaa kuvion kohdistustarkkuuteen ja huonontaa ompelujäljen laatua.

Kirjonta-alue

Koska on olemassa eri korkuisia lakkeja, on kirjonta-alueen korkeus riippuvainen lakin korkeudesta. Kirjonta-alueen korkeuden laskemisessa erikokoisia lakin kupuja varten seuraavat kaavat ovat avuksi:

Y=A - 1.18 X=14.25"	Missä: Y=kirjonta-alueen korkeus tuumissa A=lakin yläosan korkeus tuumissa
Y=A - 30 X=362mm	Missä: Y=kirjonta-alueen korkeus millimetreissä A=lakin yläosan korkeus millimetreissä

Ota huomioon: Jos haluat käyttää pingotinta, kirjonta-alueen korkeus pienenee n. 0,23 tuumaa (6mm).

Lakkimallit

Mallit, jotka voidaan helposti kirjoa sileille vaatepinnoille, eivät mahdollisesti sovellu lakkien kirjontaan, koska lakkikehyksessä pingotus on epätasainen. Seuraavassa annamme muutamia vinkkejä, miten voit parantaa ompelujälkeä työskennellessäsi laajakulmalakkikehyksen kanssa:

- Estääksesi mallin liukumisen rei'itä malli keskeltä alkaen, aloita kirjonta keskeltä ja kirjo ensin lakin toinen puoli. Palaa sitten takaisin keskelle ja kirjo lakin toinen puoli.
- Kirjo koko mallielementti valmiiksi ennen kuin siirryt toiselle puolelle, esim. jos kirjot varjostetun tekstin, kirjo ensin kirjain ja siihen kuuluva varjo, sitten seuraava kirjain ja varjo, jne. Tämä estää jatkuvan lakkikankaan veto- ja työntöliikkeen. Käytettäessä tukikangasta tulee toimia samoin.
- Jos kirjot mallia, joka sisältää paljon harsimapistoja, on suositeltavaa vaihtaa ne laakapistoiksi, mikäli mahdollista. Harsimapistot löystyvät helposti.
- Suurikokoisissa malleissa on suositeltavaa muuttaa piston suuntaa. Näin estetään lakkikankaan jatkuva veto- ja työntöliike.
- Käytä enemmän pohjustavia pistoja mallin tukemiseksi ja lakin kieroksi vetäytymisen estämiseksi. Lakit, joiden kupu on jaettu saumoilla kuuteen osaan, tarvitsevat keskellä sauman kohdalla tukevamman pohjan.
- Itseliimautuvan tukikankaan avulla etumaiset kaksi osaa voidaan pitää tiukasti yhdessä.

Vaikka mallin muuttaminen lakin kirjontaa varten aiheuttaisikin ylimääräsiä leikkuutoimintoja ja neulanvaihtoja, se takaa kuitenkin aina paremman ompelujäljen.

Liukukehys

Liukukehys on alumiinista valmistettu suorakulmio, joka on diagonaalisti koko X-kelkan pituinen ja jota pöytälevyt kannattavat. Kangas kiinnitetään liukukehykseen kehyksessä olevilla pidikkeillä. Liukukehyksen maksimaali kirjonta-alue ompelupäätä kohti on 11,02" x 16" (28cm x 40,6cm) malleissa EMT 10/4 ja 10/4T sekä 11,02" x 19,69" (28cm x 50cm) mallissa EMT 10T F1.

Usein vain tukikangas pingotetaan liukukehykseen ja useampia pieniä kirjottavia kappaleita kiinnitetään tukikankaaseen väliaikaisesti kangasliimalla. Tällä menetelmällä säästetään pingotusaikaa ja saavutetaan suurempia tuotantomääriä kirjottaessa vaatekappaleiden jo valmiita osia, kuten etiketit, applikaatiokuviot, kaulukset ja taskut.

Liukukehyksen asennus

Noudata seuraavia ohjeita, katso kuva 3-14.

- 1. Ennen liukukehyksen asennusta on varmistettava, että pöytälevyt ovat oikeassa asennossaan. Ilman pöytälevyjä liukukehys voi vioittua.
- 2. Aseta liukukehys ompelupään/ompelupäiden alle siten, että asennusaukot osoittavat Xkelkkaan päin.
- 3. Liukukehyksen asennusreikien täytyy sopia X-kelkassa oleviin reikiin, siipiruuvit kiinnitetään X-kelkan vastaaviin reikiin.
- 4. Kun liukukehys on asetettu paikoilleen, siipiruuvit kiristetään.





(Kuvassa liukukehys mallille EMT 10/4)

Liukukehyksen säilytys

Liukukehystä ei saa vääntää, muuten se ei enää toimi moitteetomasti. Kun sitä ei käytetä, se tulee asettaa roikkumaan pituussuunnassa.

Kehyksen valinta

Ennen kirjonnan aloittamista liukukehyksellä on valittava valikosta Vaihtoehdot vastaava kehys tai ristikkokehys (mikäli sopiva). Tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa koruompelukoneen vioittumisen.

Liukukehykseen pingottaminen

Liukukehyksiä koskevat samat säännöt kuin tavallisiakin kehyksiä.

- 1. Aseta kangas niin sileäksi kuin mahdollista liukukehyksen päälle.
- 2. Kiinnitä kehyksen ensimmäinen X-kelkan puoleinen kiinnike lähelle kulmaa. Siipiruuvireunan tulee näyttää kirjonta-alueesta poispäin.
- 3. Kiinnitä 6 300cm:n kiinnikettä kehyksen takapuolelle malleissa EMT 10/4 ja 10/4T; käytä 1-220cm:n kiinnikettä ja 1-300cm:n kiinnikettä mallissa EMT 10T F1.
- 4. Vedä kangas tiukaksi ja kiinnitä sama määrä kiinnikkeitä kehyksen etupuolelle.
- 5. Kiinnitä 220cm:n kiinnike kehyksen päihin malleissa EMT 10/4 ja 10/4T ja 220cm:n kiinnike mallin EMT 10T F1 kehyksen päihin.

Ristikkokehys

Ristikkokehys on kehys tai rengas, johon toinen kehys kiinnitetään. Ristikkokehyksiä voidaan asentaa koruompelukoneeseen ja niiden avulla on mahdollista pingottaa yksittäisiä vaatekappaleita kehykseen ilman, että kehystä tarvitsee irrottaa koneesta. Ulommassa kehyksessä on kiinnikkeet, joilla se kiinnitetään kehysalustaan.

Käytettävissä on kaksi ristikkokehystä. Toinen kiinnitetään liukukehykseen ja toinen kiinnitetään koruompelukoneeseen kuten laakakehys.

Ristikkokehyksen asentaminen liukukehykseen:

- 1. Kiinnitä ristikkokehyksen kiinnitykseen tarvittavat siipiruuvit liukukehykseen mutta älä vielä kiristä niitä.
- 2. Poista sisempi rengas sekä molemmat kiinnikkeet 21cm:n kehyksestä (katso kuva 3-15).



Kuva 3-15

- 3. Aseta ristikko, jota haluat käyttää siten, että kiinnikkeessä oleva aukko kehyksen pingotinta varten tulee keskelle kiinnikettä ja sen ura osoittaa taaksepäin (kiinnike A kuvassa 3-15). Varmista ristikkokehyksen kiinnitys 21 cm:n pingottimella.
- 4. Työnnä kiinnike A kuvan 3-15 osoittamalla tavalla paikoilleen siipiruuviin liukukehyksen takapuolelle, aseta sitten kiinnike B paikoilleen siipiruuviin liukukehyksen etupuolelle.
- 5. Kiristä siipiruuvit.
- 6. Toista jokaisen ompelupään kohdalla malleissa EMT 10/4 ja 10/4T.

Huomautus: Sen jälkeen kun ristikkokehystä on käytetty ja ENNEN kuin halutaan ommella vain liukukehyksellä (ilman ristikkokehystä), siipiruuvit on poistettava, muuten on mahdollista, että koruompelukone vioittuu.



Valaisimet

EMT 10T F1

Malliin EMT 10 kuuluu säädettävä pöytään kiinnitettävä valaisin. Valaisimella on erillinen PÄÄLLE/POISkatkaisin, joka sijaitsee lampunkotelossa (kuva 3-16). Kytke valaisin PÄÄLLE ja POIS painamalla katkaisinta.

Ennen lampun vaihtamista virta on kytkettävä pois, sitten lampunkotelo irrotetaan (katso kuva 3-16). Käytä 12V/20W halogeenilamppua (tarvikelaatikossa on yksi varalamppu).

Huomautus: Pese kätesi ennen kuin käsittelet halogeenilamppua, öljy ja rasva voivat vaurioittaa lamppua.



Kuva 3-16

EMT 10/4 tai 10/4T

Malleissa EMT 10/4 on sisäänrakennetut loisteputket pöydän yläpuolella. Valaisimella on erillinen PÄÄLLE/POIS-katkaisin, joka sijaitsee pääkytkimen vieressä (katso kuva 3-17). Kytke valaisin PÄÄLLE ja POIS painamalla katkaisinta.

Ennen lampun vaihtamista virta on kytkettävä pois, vanha lamppu irrotetaan kiertämällä sitä kevyesti. Kohdista uuden lampun kosketimet koneen koskettimiin. Aseta uusi lamppu paikoilleen ja kierrä se tiukkaan. Käytä a 3' 25W loisteputkea (Melco osanumero 010394-01).



Kuva 3-17

Langanpuolain

Langanpuolaimesta on olemassa kaksi perusmallia: sisäänrakennettu mallissa EMT 10T F1 tai erillisena laitteena. Katso kuvat 3-18 ja 3-19.



Erillinen langanpuolain



Langan valinta

Kuva 3-18

Vaikka peruskoruompelulankoja voidaan käyttää sekä ylä- että alalankana, kirjontatyön tulokset ovat erilaisia riippuen langanpainosta ja koostumuksesta. Ohuet, heikot langat lisäävät langankatkojen riskiä. Sensijaan paksut, sileät langat muodostavat ongelman valmiiden koruompelutöiden laadulle. Hyvän kirjontatuloksen saavuttamiseksi langanpingotus täytyy säätää erikseen jokaista lankaa varten. Valitun langan paino ja puolausta varten säädetty pingotus määräävät, kuinka paljon lankaa puolataan puolalle ja kuinka usein lanka on vaihdettava. Useimmissa tapauksissa on suositeltavaa käyttää puuvillalankaa tai corespun- ja puuvillalangan sekoitusta (kuten esim. RASANT) nro 40 tai 50 (DTEX-numerot 135x2 ja 128x2).



- 2. Aseta tyhjä puola (P/N 008499-01) puolauskaralle ja kierrä lankaa tiukasti kuvan osoittamassa suunnassa 6-8 kierrosta puolalle. Katkaise tai leikkaa langanpää läheltä puolaa.
- Käännä säätövipu asentoon PÄÄLLE (katso kuva 3-21) ja puolaus käynnistyy. Kun puola on täynnä, puolain pysähtyy automaattisesti.

Huomautus: Puolan täyttömäärää voidaan säätää muuttamalla katkaisimen "Puola täynnä" asentoa, joka sijaitsee säätövivussa (vivun yläosassa olevaa kahta ruuvia). Täyttömäärän tulee olla n. 80% puolan kapasiteetista tai n. 0,04" (1mm) puolan reunasta.

 Käännä säätövipu asentoon POIS, ota puola pois karasta ja katkaise tai leikkaa langanpää.





Kuvassa 3-22 (osa A) näkyy moitteettomasti puolattu puola. Osat B - E kuvassa 3-22 esittävät epätasaisesti puolattuja puolia. Korjaa puolaimen jännitettä, langanpujotusta tai katkaisimen "Puola täynnä" säätöä parantaaksesi puolaustulosta, mikäli jokin näistä tapauksista esiintyy.



Osa A Oikein täytetty puola

Osa B Väärä langanpujotus



Osa C Puolalla liian vähän lankaa tai alhainen pingotus



Osa D Väärä pingotus tai langanpujotus



Osa E Puolalla liikaa lankaa

Kuva 3-22

Moottorisuoja

Langanpuolaimen moottori on varustettu kuumuussuojalla moottorin ja käyttöjohtojen suojaamiseksi ylikuormituksen varalta. Jos langanpuolain pysähtyy ylikuormituksen seurauksena, noudata seuraavia ohjeita ongelman ratkaisemiseksi:

- 1. Aseta säätövipu asentoon POIS.
- Korjaa vika ja öljyä käyttöakseli (katso kuva 3-23).
- 3. Kun moottori jäähtyy, kuumuussuoja kytkeytyy automaattisesti takaisin päälle.
- 4. Käännä säätövipu asentoon PÄÄLLE langanpuolauksen jatkamiseksi.



Puolaus

Langanpuolain on tarkoitettu alumiinipuolille (til.nro 008499-01), jotka toimitetaan koneen mukana. Jos käytetään muita puolia, on mahdollista, ettei puola pysy tukevasti puolauskaralla.

Useimpien ei-vakiopuolien navassa on ura, joka pitää langanpuolaimen karan jousta ja puolaa paikoillaan. Jos käytät tämäntyyppistä puolaa, karan jousen paikkaa on ensin muutettava. Katso kuva 3-24 ja suorita seuraavat toimenpiteet:

- 1. Poista jousi karan (ylemmästä) vakioreiästä neulan avulla.
- 2. Työnnä jousi karaan, kunnes jousen pää lukkiutuu toiseen (alempaan) kiinnitysreikään.
- 3. Tämä on käyttöasento puolille, joiden navassa on ura.



Langanpuolaimen huolto

Jos langanpuolainta käytetään jatkuvasti tai kuluttavasti, on langanpuolainta mahdollisesti öljyttävä. Tipauta tippa ompelukoneöljyä langanpuolaimen karalle, kuten kuvassa 3-25 näkyy. Kierrä langanpuolaimen karaa käsin, kunnes kara pyörii kevyesti ja vapaasti.



4. Käyttäjän suorittama huolto

Tässä luvussa annetaan koneen huoltoa koskevat ohjeet. Lisäksi koneen käyttö- ja huoltohenkilökunnan tulee kuitenkin osallistua Melcon hyväksymään koulutukseen ennen huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä.

Neulan vaihtaminen

Jokaisella neulalla on neulanpidikeruuvi, joka pitää sen paikoillaan, kuten kuvassa 4-1 näkyy. Käytä tarvikelaatikossa olevaa pientä ruuvimeisseliä ja toimi seuraavalla tavalla neulan vaihtamiseksi:

- 1. Kierrä pidikeruuvia vastapäivään, kunnes neula voidaan irottaa neulatangosta. Älä irrota pidikeruuvia.
- 2. Työnnä uusi neula mahdollisimman syvälle neulatankoon siten, että neulankannan litteä puoli osoittaa ompelupään takapuolelle ja kiristä sitten pidikeruuvi. Neulansilmän tulee osoittaa suoraan eteen.

Langankatkokatkaisin

Jokaisella ompelupäällä on pingotuslaitteiden alapuolella langankatkokatkaisin, jossa on asennot (PÄÄLLE), (AUTO) ja (POIS) (katso kuvaa 4-2). Tämä katkaisin valvoo, että jokainen ompelupää ompelee lävistäessään mallin. Seuraavassa taulukossa on esitetty kytkimen toiminnot.







Kuva 4-2

LED-langankatkonnäyttödiodi

Jokaisen langankatkokatkaisimen vieressä on valonäyttö, joka näyttää langankatkon (katso kuvaa 4-2). Kun kone toteaa langankatkon, k.o. ompelupään näyttöön syttyy valo. Jos valo vilkkuu, se ilmoittaa alalangan katkosta, jos se palaa jatkuvasti, se ilmoittaa ylälangan katkosta.

Puhdistaminen

Ulkopinnat

Puhdista muoviset ulkopinnat kerran kuukaudessa pehmeällä, puhtaalla rievulla ja miedolla pesuaineella ja vedellä. Purista liika vesi rievusta ennen pyyhkimistä. Vettä tai muita nesteitä ei saa päästä koneen sisälle tai käyttöpinnoille.

HUOMAUTUS: Jos vettä tai muita nesteitä vahingossa pääsee koneeseen, kuivaa ensin puhtaalla, kuivalla rievulla ja odota, kunnes kone on täysin kuivunut ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

Pyörivän kaksoispidikkeen alueella

- 1. Puhdista tämä alue kerran kuukaudessa. Kone tulee kytkeä POIS päältä.
- 2. Poista pöytälevyn 2 ruuvia ja nosta levy ylös.
- 3. Puhdista näin näkyviin tulleet pinnat tarvikelaatikosta löytyvällä harjalla tai poista lika paineilmalla.

Huomautus: Riippuen käytettävistä materiaaleista voi olla mahdollista, että tämä alue on puhdistettava useammin. Jos käytetään nukkaavia kankaita , tämä alue on puhdistettava päivittäin, jotta kone toimisi moitteettomasti.

Työympäristö

Koneen ympärillä olevan työympäristön tulee olla aina siisti ja esteistä vapaa.
Voitelu

Mallit EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T on huollettava säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. Jokaisen mallin lopussa näyttöön ilmaantuva sanoma ilmoittaa, koska on seuraavan huollon aika. Paina mäisen päästäksesi valikkoon Palvelu/Huolto. Paina näppäintä mäisen tarvittavaan valikkoon. Löydät kaikki tarvittavat työkalut tarvikelaatikosta. Voit käyttää koruompelukoneen voiteluun kevyttä ompelukoneöljyä (saatavana Accessory Resource Corporationilta); pieni pullo öljyä löytyy tarvikelaatikossa.

Huomautus: Ennen koneen voitelua kaikki vaatekappaleet on irrotettava koneesta. Lisäksi kaikissa valikoissa Voitelu, paitsi 8-tunnin voitelu, täytyy irrottaa myös kaikki kirjontakehykset; 8-tunnin-valikossa lakkikehyksen käyttöakseli liikkuu öljyn levittämiseksi, joten se on jätettävä koneeseen. Koska huolto-ohjelma lähes kaikissa valikoissa vaatii kehyksen siirron, nykyisen aloi-tuskohdan säilyttäminen on mahdotonta.

Paina viirtyäksesi askelittain valikon läpi. Joka kerran, kun painat näppäintä kone siirtyy seuraavaan kohtaan. Lue nämä sivut ja öljyä kaikki tarvittavat osat. Kun olet käynyt läpi kaikki valikot ja suorittanut tarvittavat toimenpiteet, näyttö on tyhjä.

Jokaisen mallin lopussa ilmaantuu tämä sanoma. Poistaaksesi sanoman väliaikaisesti voit painaa mitä tahansa näppäintä, mutta sanoman poistamiseksi kokonaan on suoritettava tarpeelliset huoltotoimenpiteet (kunnes on taas huollon aika). Käytä tarvikelaatikossa olevaa öljyä.

Koska ohjelmisto on rajoitettu, eri voiteluväleistä ilmoittavat sanomat tulevat useampaan kertaan. Kun esim. suoritat 40-tunnin huollon, ompelet sitten mallin ja näyttöön tulee ilmoitus 80-tunnin huollosta. Syynä tähän on, ettei sanoman ajoituksen laskevaa laskuria palauteta huollon suorittamisen jälkeen.

Seuraavasta kappaleesta löydät kaikki voitelua koskevat tiedot. Suorita annetut toimenpiteet koskien k.o. sanomaa.

Langanpidin on öljyttävä

Kun tämä sanoma ilmaantuu, siirry valikkoon 4-tunnin voitelu ja paina näppäintä Kun näyttöön ilmaantuu pidin, paina Tämän komennon seurauksena Z-akseli siirtää pitimen oikeaan asentoon voitelua varten (250°). Katso kuvaaa 4-3 pitimen voitelemiseksi. Kun olet valmis, paina näppäintä

Nämä toimenpiteet on suoritettava, jotta sanoma häviää näytöstä.





8-tunnin huollon aika

Tämä aikailmoitus ilmaantuu ainoastaan, kun käytetään lakkikehystä. Nämä toimenpiteet on suoritettava, jotta sanoma häipyy. Käyttöakseli voidaan jättää koneeseen voitelun ajaksi.

Jos käytät Pientä tai Suurta Lakkikehystä, siirry valikkoon 8-tunnin voitelu ja paina näppäintä

A sina näppäintä
 tai
 tai
 tai
 kunnes näyttöön ilmestyy lakkikehyksen käyttöakseli, paina sitten
 t
 . Y-akseli siirtää
 lakkikehyksen oikeaan kohtaan voitelua varten.
 Tipauta 1 tippa öljyä akselin kaikille puolille
 (katso kuvaa 4-4 lakkikehyksen käyttöakselin
 voitelemiseksi). Kun olet valmis, paina näppäintä
 t
 . Sko liikkuu edestakaisin ja
 levittää öljyn.







Kun käytetään laajakulmalakkikehystä, siirry valikkoon 8-tunnin voitelu ja paina näppäintä 😱 . Paina näppäintä tai 🔽 kunnes näyttöön ilmaantuu laajakulmalakkikehyksen käyttöakselin ohjain, paina sitten näppäintä 😱 ; X-kelkka siirtyy eteen. Puhdista molemmat käyttöakselit nöyhdästä (katso kuvaa 4-5). Tipauta tippa öljyä käyttöakselin ohjaimeen (alempi akseli) mahdollisimman lähelle käyttöakselia, paina sitten (-)siirtääksesi Xkelkan taakse. Puhdista molemmat käyttöakselit nöyhdästä. Tipauta yksi tippa öljyä käyttöakselin ohjaimen muoviosalle (katso kuvaa 4-6). Kun olet valmis, paina . X-kelkka tekee (\neg) edestakaisen liikkeen öljyn levittämiseksi.







Kuva 4-6





80-tunnin huollon aika

Kun tämä sanoma ilmaantuu, siirry valikkoon 80-tunnin voitelu, paina sitten (). Toimi seuraavalla tavalla, jotta kaikki tarvittavat kohdat tulee voideltua.

 Kun näyttöön ilmestyy alempi/ylempi neulatanko, paina näppäintä . Koneen minkään osien siirtäminen ei ole tarpeellista. Katso kuvaa 4-8 alempien ja ylempien neulatankojen voitelemiseksi. Voitele kaikkien kymmenen neulan neulatangot. Kun olet valmis, paina näppäintä .







15338-14 Rev. D

2. Kun näkyviin ilmestyy neulatangon käyttöakseli/V-kisko, paina näppäintä (₄) Neulakotelo palautetaan sen alkuasentoon voitelua varten (neula 1). Katso kuvaa 4-9 neulatangon käyttöakselin voitelemiseksi neulan 1 kohdalla. Katso myös kuvaa 4-9 voidellaksesi V-kiskon. Tipauta öljyä Vkiskoon mahdollisimman lähelle neulakoteloa. Näiden kohtien voitelemiseksi malleissa EMT 10/4 ja 10/4T vie öljykannu levyn etupuolella olevan punahylsyisen reiän läpi. Käytä tarvittaessa lamppua. Paina siirtääksesi neulakotelon neulan 10 kohdalle. Voitele neulakotelon käyttöakseli kuvan 4-10 osoittamalla tavalla. Voitele myös ompelupään tällä puolella oleva V-kisko. Kun olet valmis, paina (I). Ompelupää tekee edestakaisliikkeen öljyn levittämiseksi.





Kuva 4-10

3. Kun näkyviin tulee alempi yhdystanko, paina . Neulakotelo siirtyy oikeaan (\mathbf{J}) paikkaan voitelua varten (neula 10, akselin150°). Katso kuvaa 4-11 voidellaksesi alemman yhdystangon. Käytä tarvittaessa lamppua. Kun olet valmis, paina 😱





4. Kun näkyviin ilmestyvät Y-kiskot, paina . Y-kisko siirtyy (\neg) oikeaan paikkaan voitelua varten. Kun olet valmis, paina näppäintä 😱 Y-kisko tekee edestakaisliikkeen öljyn levittämiseksi. Mallissa EMT 10T F1 Y-kiskot eivät sijaitse suoraan uran alla. Öljykannua on pidettävä kevyesti koneen keskustaan päin painettuna kiskojen saavuttamiseksi. Kuvassa 4-13

näkyy, missä kiskot ovat (ilman

sivulevyjä).









Rako

Pöytä

5. Kun näkyviin ilmestyy liikkuva kehys, terävarren taaempi tappi, paina näppäintä *O*. X/Yakseli siirtyy kehyksen keskelle. Poista taaempi peitelevy (kuva 4-14). Katso kuvaa 4-15 voidellaksesi langanleikkurin liikkuvan kehyksen ja terävarren taaemman tapin. Kun olet valmis, paina näppäintä *O*. Kiinnitä taaempi peitelevy takaisin paikoilleen.



. Pikkeri kääntyy ulos ja sisään.

paina näppäintä

Mikäli koruompelukoneessasi ei ole langanleikkuria, kohdissa 5, 6 tai 7 annettuja toimenpiteitä ei tarvitse suorittaa. 80tunnin voitelu on näin saatettu päätökseen. KAIKKI työvaiheet on suoritettava, jotta sanoma häviää.



480-tunnin huollon aika

Kun tämä sanoma ilmaantuu, siirry valikkoon 480-tunnin voitelu,

paina sitten näppäintä 🕗. Kun X-akseli ilmestyy näkyviin, paina

näppäintä

. Tämä saa X-palkin työntymään oikeaan asentoon voitelua varten. Jotta voit voidella lineaarisen kiskon, alumiinikansi on poistettava. Kannen yläosassa on yhdeksän ruuvia. Irrota kaikki yhdeksän ruuvia, ja irrota sitten kansi X-palkista. Lineaarinen kisko on metallikisko, jonka etu- ja takapuolella (yläreunassa) on urat. Voidel-

Kuva 4-18

lessasi lineaarista kiskoa varmista, että jokaiseen uraan metallikiskon kummallakin puolella tulee pisara öljyä. Kuvasta 4-18 näkyy lineaarisen kiskon etupuolen ura, kiskon takapuolella on vielä toinen ura. F1-koneissa kantta ei tarvitse ottaa pois, koska kannen ja kiskon välinen aukko on tarpeeksi suuri etummaisen uran voiteluun. Takauraan ei pääse sillä tavalla käsiksi, mutta käyttäjät voivat panna pisaran öljyä siihen kohtaan, missä kiskon takareuna ja vaunu "koskettavat toisiaan". Öljy valuu kiskon takapuolella olevaan uraan. Mallin EMT 10T F1 lineaarisen kiskon voitelu, ks. kuva 4-19. Kuvasta 4-20 näet, kuinka mallin EMT 10/4 tai 10/4T lineaarinen kisko voidellaan. Pane kansi takaisin X-palkin

päälle.Paina 🕑 . X-palkki jakaa öljyn liikkumalla eteen ja taakse.





Kuva 4-19



Kuva 4-20

2100-tunnin huollon aika

Kun tämä sanoma ilmaantuu, siirry valikkoon

2100-tunnin voitelu ja paina näppäintä Suorita seuraavat toimenpiteet, jotta kaikki tarvittavat kohdat tulee voideltua.

1. Kun värinvaihtonokka tulee näkyviin, paina

näppäintä . Neulakotelo siirtyy neulan 10 kohdalle. Katso kuvaa 4-21 värinvaihtonokan öljyämiseksi; ÄLÄ KÄYTÄ LIIKAA ÖLJYÄ värinvaihtonokan tapppien öljyämiseen. Kun olet valmis, paina näp-

päintä 🖸 (kone suorittaa muutaman värinvaihdon öljyn levittämiseksi).



Kuva 4-21

2. Kun näkyviin tulee kiinnitysvivun nokka ja nokkapyörä, paina näppäintä • Neulakotelo siirtyy neulan 1 kohdalle, jotta öljyäminen voidaan suorittaa kunnolla. Käytä puuvillariepua ja VÄHÄN ÖLJYÄ kiinnitysvivun nokan ja nokkapyörän.

Katso kuvaa 4-22a, 4-22b kiinnitysvivun nokan ja nokkapyörän öljyämiseen mallissa EMT 10T F1. Käytä tarvittaessa taskulamppua.



Figura 4-22a

Nokka näyttää tältä etupuolelta katsottuna.

Figura 4-22b



Kuva 4-23



Kuva 4-24

Malleissa EMT 10/4 ja 10/4T sivusuojus on poistettava, jotta päästään käsiksi ompelupään #1 nokkaan. Poista etupuolella olevat 3 ruuvia (katso kuvaa 4-23) ja avaa yläpuolella olevat 2 ruuvia (katso kuvaa 4-24). Kaikkien 4 ompelupään nokat on öljyttävä. Käytä tarvittaessa taskulamppua. Kun olet valmis kiinnitä jälleen suojus.

Paina lopuksi näppäintä 🕘.

3. Kun käytät laajakulmalakkikehystä, ilmaantuu sanoma Laajakulmalakkikehyksen käyt-

töakseli; paina näppäintä • Poista käyttöakseli koneesta. Pyyhi nöyhtä käyttöakselista (katso kuvaa 4-25).

Avaa 2 ruuvia, jotka kiinnittävät taaemman tukipinteen, 2 mm:n kuusikantaruuviavaimella (katso kuvaa 4-26).

Poista taaempi tukipinne.

Vedä käyttöakseli ja käyttöakselin ohjain käyttömoottorin etupuolelta pois, jotta laakerit tulevat näkyviin (katso kuvaa 4-27).

Tipauta10 tippaa öljyä laakereille.

Työnnä käyttöakseli ja käyttöakselin ohjain takaisin laakerikotelon läpi.

Kiinnitä taaempi tukipinne paikoilleen ja kiristä sen 2 ruuvia.

Paina lopuksi näppäintä 📿.

Kaikki työvaiheet on suoritettava, jotta sanoma häviää.



Kuva 4-25



Kuva 4-26



Kuva 4-27

Varaosat

Sulakkeet

Käyttäjä voi vaihtaa kaksi koneen sulaketta. Jos sulake täytyy vaihtaa, katso seuraavasta taulukosta sopiva nimellisvirta sulakkeelle. Älä käytä muita sulakkeita kuin tässä mainittuja:

PERIPHERAL	115V RATING (Melco part number)	230V RATING (Melco part number)
EMT 10T	5 A (010162-05)	2.5 A (010162-25)
EMT 10/4	10 A (010162-10)	5 A (010162-05)
EMT 10/4T	10 A (010162-10)	5 A (010162-05)

Sulakkeen vaihtamiseksi toimi seuraavalla tavalla:

- 1. Kytke virta pois päältä ja vedä pistotulppa irti.
- 2. Aivan pistorasian yläpuolella on pieni muovikansi (katso kuvaa 4-28). Irrota kynsillä tämän kannen kaikki sivut kuvan 4-28 osoittamista paikoista.
- 3. Kun kansi on irrotettu, vedä kansi sulakkeenpitimineen ulos (katso kuvaa 4-29).



Kuva 4-28

- 4. Vaihda sulakkeet ja aseta sulakkeenpidin takaisin paikoilleen.
- 5. Liitä sähkökaapeli pistorasiaan ja kytke virta päälle.



Kuva 4-29

Työkalusarja

Työkalusarjaan kuuluvat seuraavat osat ja se on osa käyttäjän tarvikelaatikkoa:

12-osainen vakio-	Kuusiokoloruuvitaltta	1/16" kuusiokoloavain
kuusiokoloavainsarja		
Philips #2 ruuvitaltta	Lyhyt suora ruuvitaltta	9/64" kuusiokoloavain
Suora pieni ruuvitaltta	Työkalunpidin	5/23" kuusiokoloavain
Philips kulmaruuvitaltta	Työkalun jatkokappale	6-osainen metrinen kuusiokoloavainsarja

Varaosat

EMT 10T F1

Häiriöaikojen minimoimiseksi Melco suosittelee joidenkin varaosien pitämistä varastossa, jotta yksinkertaiset vaihto- ja huoltotyöt voidaan suorittaa heti. Melco toimittaa varaosasarjan (TN 10905-01); se sisältää seuraavat osat:

p/n 10905-01		
PART NUMBER DESCRIPTION		
010369-01	CABLE, ETHERNET, NTWRK, INTFC	
009448-05	PCB, KYBD, DISPLAY, EMT, ASSY	
12754-04	CPU/TI, EMT, ASSY	
009000-01	HOOK, ROTARY, SM BOBBIN	
004267-01	CASE, BOBBIN	
12204-01	PRESSER FOOT, ASSY	
10186	KNIFE, MOVABLE, PHS II	
009411-02	PCB, CLR CHNG, EMT, ASSY	
010107-01	UTC, ASSY	
344924-01	STRAP, WRIST, STATIC	
10187-01	KNIFE, ADJUSTABLE	
10184-01	PRESSER UNDER THREAD, PHS II	
008471-01	VELCRO, GRABBER, FLARED	
007505-01	SHIM, NDL, CS	
110138-01	LIST, HARDWARE, SPARE	
001532-01	BAR, NDL	
001840-01	CLAMP, STOP, NDL BAR	
003586-01	BLADE, GRABBER	
001528-01	CLAMP, STOP, NDL BAR	
004643-01	SCREW, NDL PLATE	
341992-06	SCREW, FIXING ROTARY HOOK	

EMT 10/4 ja 10/4T

Häiriöaikojen minimoimiseksi Melco suosittelee joidenkin varaosien pitämistä varastossa, jotta yksinkertaiset vaihto- ja huoltotyöt voidaan suorittaa heti. Melco toimittaa varaosasarjan (TN 010901-01, 010898-01, 010900-01, 010899-01); se sisältää seuraavat osat:

p/n 010901-01		
PART NUMBER	DESCRIPTION	
010689-01	CABLE, ETHERNET, NTWRK, INTFC, 50	
010107-01	UTC, ASSY	
001532-01	BAR, NDL	
007924-01	FOOT, PRESSER, ASSY	
008490-01	CASE, BOBBIN, SM. W/SPRING	
009000-01	HOOK, ROTARY, SM BOBBIN	
006520-01	PLATE, NEEDLE, UTC	
001840-01	CLAMP, STOP, NDL BAR	
003586-01	BLADE, GRABBER	
008471-01	VELCRO, GRABBER, FLARRED	
001528-01	CLAMP, NDL, ASSY	
001828-01	SCREW, SET, NDL CLAMP	
005600-01	KNIFE, SPRING, FIXED	
006671-01	PRESSER, UNTER THREAD	
005617-01	KNIFE, MOVABLE	
007505-01	SHIM, NDL CS	
110231-01	LIST, HARDWARE, SPARE, 4 HD	
004803-01	ASSY, PKNG, SPARE PARTS KIT	
010902-01	KIT, FUSE, EMT 10/4(T)	

p/n 010898-01		
PART NUMBER	DESCRIPTION	
009578-01	PCB, LV DRIVER, ASSY, EMT 10/4	
010689-01	CABLE, ETHERNET, NTWRK, INTFC, 50	
010280-02	PCB, Y-HOME, ASSY, EMT10/4	
009452-01	PCB, CPU, ASSY	
344924-01	STRAP, WRIST, STATIC	
010107-01	UTC, ASSY	
009407-04	PCB, INTFC, ASSY EMT 10	
009411-01	PCB, CLR CHNG, EMT, ASSY	
001532-01	BAR, NDL	
007924-01	FOOT, PRESSER, ASSY	
008490-01	CASE, BOBBIN, SM, W/SPRING	
009000-01	HOOK, ROTARY, SM BOBBIN	
006520-01	PLATE, NEEDLE, UTC	
001840-01	CLAMP, STOP, NDL BAR	
001528-01	CLAMP, NDL, ASSY	
001828-01	SCREW, SET, NDL CLAMP	
010027-01	PCB, ESTOP, ASSY, EMT 10/4	
009448-01	PCB, KEYBOARD, DISPLAY, EMT, ASSY	
007505-01	SHIM, NDL CS	
110231-01	LIST, HARDWARE, SPARE, 4 HD	
004803-01	ASSY, PKNG, SPARE PARTS KIT	
010902-01	KIT, FUSE, EMT 10/4(T)	

p/n 010900-01		
PART NUMBER	DESCRIPTION	
010689-01	CABLE, ETHERNET, NTWRK, INTFC, 50	
010107-01	UTC ASSY	
001532-01	BAR, NDL	
007924-01	FOOT, PRESSER, ASSY	
008490-01	CASE, BOBBIN, SM, W/SPRING	
009000-01	HOOK, ROTARY, SM BOBBIN	
006520-01	PLATE, NEEDLE, UTC	
001840-01	CLAMP, STOP, NDL BAR	
001528-01	CLAMP, NDL, ASSY	
001828-01	SCREW, SET, NDL CLAMP	
007505-01	SHIM, NDL CS	
110231-01	LILST, HARDWARE, SPARE, 4 HD	
004803-01	ASSY, PKNG, SPARE PARTS KIT	
010902-01	KIT, FUSE, EMT 10/4(T)	

p/n 010899-01		
PART NUMBER	DESCRIPTION	
009578-01	PCB, LV DRIVER, ASSY, EMT 10/4	
010689-01	CABLE, ETHERNET, NTWRK, INTFC, 50	
010280-01	PCB, Y-HOME, ASSY, EMT 10/4	
009452-01	PCB, CPU, ASSY	
344924-01	STRAP, WRIST, STATIC	
010107-01	UTC, ASSY	
009407-01	PCB, INTFC, ASSY EMT 10	
009411-01	PCB, CLR CHNG, EMT, ASSY	
001532-01	BAR, NDL	
007924-01	FOOT, PRESSER, ASSY	
008490-01	CASE, BOBBIN, SM, W/SPRING	
009000-01	HOOK, ROTARY, SM BOBBIN	
006520-01	PLATE, NEEDLE, UTC	
001840-01	CLAMP, STOP, NDL BAR	
003586-01	BLADE, GRABBER	
007545-01	VELCRO, WIPER, PILE	
001528-01	CLAMP, NDL, ASSY	
001828-01	SCREW, SET, NDL, CLAMP	
005600-01	KNIFE, SPRING, FIXED	
006671-01	PRESSER, UNDER THREAD	
005617-01	KNIFE, MOVABLE	
009448-01	PCB, KEYBOARD, DISPLAY, EMT, ASSY	
007505-01	SHIM, NDL CS	
110231-01	LIST, HARDWARE, SPARE, 4 HD	
004803-01	ASSY, PKNG, SPARE PARTS KIT	
010902-01	KIT, FUSE, EMT 10/4(T)	

5. Toimintahäiriöiden syyt ja poistaminen>

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	POISTAMINEN
Malli	Pistot ovat liian lyhyet ja/tai liian tiheät	Tarkista pistojen pituus ja/tai tiheys ja tee tarvittavat säädöt uudelleen
Neulat	Väärä neula käytössä olevalle langanvahvuudelle	Korvaa sopivalla neulalla
	Neula on taipunut, vioittunut tai tylsä	Vaihda neula
	Neula on väärässä asennossa	Asenna neula oikein (katso Neulan vaihtaminen)
	Neula ja/tai neulansilmä on teräväsärmäinen	Vaihda neula
Lanka	Väärä langanvahvuus käytössä olevalle neulalle	Korvaa sopivalla neulalla
	Huono lankalaatu	Korvaa paremmalla lankalaadulla tai suihkuta silikonia puolalle
	Käytetetään S-kierteistä (oikeakierteistä) lankaa	Korvaa Z-kierteisellä (vasen- kierteisellä) langalla
	Lanka pujotettu väärin	Pujota lanka oikein (katso kohta Langanpujotus)
Ylä-/alalangan pingotus	Ylälangan/alalangan pingotus on liian kireä	Vähennä ylälangan/alalangan pingotusta
	Ylälangan ja alalangan pingotus ei ole tasainen	Säädä ylälangan/alalangan pingotusta (katso kohta Langanpingotus)
	Virheellinen langansäätöjousen pingotus/vaste	Säädä/vaihda säätöjousi (katso Tekninen käsikirja)
Kangas ja kirjontakehys	Kangas on pingotettu liian löysälle	Vedä kehyksessä oleva kangas tiukalle (katso kohta Kehys)
	Sopimaton tukikangas aiheuttaa kirjottavan kankaan vetäytymisen pistolevyn reikään	Käytä enemmän tukikangasta kirjottavan kankaan alla
Pyörivä langanpidin	Langanpidin ei ole oikein säädetty	Muuta langanpitimen säätöä (katso Tekninen käsikirja)
	Langanpidin ei pyöri tasaisesti	Puhdista, voitele tai vaihda
	UTC-varmuustapin ja langanpitimen välinen etäisyys on liian pieni	Suurenna etäisyyttä (katso Tekninen käsikirja)
Puola	Puola on vioittunut	Vaihda puola
	Alalanka juoksee huonosti	Korjaa tai vaihda puola
Langankulku	Naarmuja tai muita karkeita kohtia langankulussa	Poista naarmut smirgelikankaalla
Neulansyvyys	Neulansyvyys ei ole oikein säädetty	Säädä neulansyvyys (katso Tekninen käsikirja)

Langan katkeaminen

Pistojen väliinjättö

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	POISTAMINEN
Neulat	Neula on taipunut tai vioittunut	Vaihda neula
	Väärä neula käytössä olevalle langanvahvuudelle	Vaihda sopivaan neulaan
	Neula on väärin asennettu	Asenna neula oikein (katso kohta Neulan vaihtaminen)
Neulansyvyys	Neulatangon alin kuolokohta on väärä	Säädä neulansyvyys (katso Tekninen käsikirja)
Pyörivä langanpidin	Langanpidin ei ole oikein säädetty	Säädä etäisyys (katso Tekninen käsikirja)
	Langanpitimen pää on tylsä	Vaihda langanpidin
Ylälangan/alalangan pingotus	Alalanka ei juokse tasaisesti	Vaihda puola tai puolakotelo
	Ylälanka ei juokse tasaisesti	Säädä ylälangan pingotus
Paininjalka	Heikon tai rikkinäisen paininjalan takia neula ei pääse tasaisesti kankaasta	Vaihda ja vahvista jousi (katso Tekninen käsikirja)
Lanka	Langankierteisyys on liian tiukka	Käytä sopivaa lankaa tai kysy neuvoa huoltoliikkeestä
	Lanka on liian joustavaa muodostaakseen siistin silmukan	
Säätöjousi	Säätöjousen vaste on liian vahva	Säädä säätöjousen vaste (katso Tekninen käsikirja)
	Säätöjousen pingotus on liian kireä	Vähennä pingotusta

Neulan katkeaminen

MAHDOLLISET SYYT	POISTAMINEN
Neula on taipunut	Vaihda neula
Neula on väärin asennettu	Asenna neula oikein (katso kohta Neulan vaihtaminen)
Neula koskettaa langanpidintä	Muuta langanpitimen säätöä (katso Tekninen käsikirja)
Huono neulalaatu	Vaihda neula
Neula on tylsä	Vaihda neula
Neula on liian pieni kirjottavalle kankaalle	Korvaa sopivalla neulalla
Neula koskettaa pistolevyä	Säädä neulakotelo oikein (katso Tekninen käsikirja)
Neula koskettaa langanvartijaa (UTC)	Kohdista langanvartija (UTC) uudelleen (katso Tekninen käsikirja)

Löysät pistot

MAHDOLLISET SYYT	POISTAMINEN
Ylälanganpingotus on liian löysä	Säädä ylälanganpingotusta (katso kohta
	Langanpingotus)
Alalanganpingotus on liian löysä	Säädä pingostusta puolakotelon säätöruuvin
	avulla
Epäsäännöllinen langanvahvuus	Käytä laadullisesti korkealuokkaista lankaa
Ylälangan pingotus on epävakaa	Puhdista pingottajan osat
Langanpidin on väärin säädetty	Muuta langanpitimen säätöä (katso Tekninen
	käsikirja)
Langanpitimen sopimaton voitelu	Voitele langanpidin (katso kohta Langanpitimen
	voitelu)
Malli on liian tiheä	Pienennä pistojen tiheyttä (katso EDS-ohje
	mallien muotoilemiseksi)
UTC-varmuustapin ja langanpitimen välinen	Säädä etäisyys (katso kohta UTC-säädöt)
etäisyys on liian suuri	

Muita ongelmia

ONGELMA	POISTAMINEN
Linnunpesä	Lanka on voinut kiertyä langanpitimen ympärille; tarkista langanvartijan varmuustapin säätö (katso Tekninen käsikirja)
Terävät särmät	Tarkista pistolevy tai ompele langantestausmalli

6. Virheilmoitukset

Jos koneeseen ilmaantuu virhe tai jos sen tulee näyttää viimeksi asetettu tila, LCD-näyttöön ilmestyy virheilmoitus ja kone antaa äänimerkin.

Kyseessä voi olla toimintavirhe. Näyttöön ilmestyy virheilmoitus esimerkiksi, kun painat näppäintä ennen kuin keskusmuistiin on ladattu mallia. Sinun täytyy siis ensin ladata malli.

Kyseessä voi olla myös mekaaninen virhe. Näyttöön ilmestyy virheilmoitus esimerkiksi, kun Y-akseli törmää asetettuihin rajoihin ennen kuin malli on kirjottu loppuun. Sinun on todennäköisesti käytettävä suurempaa kehystä.

Mahdollisesti virhe on myös itse ompelussa. Näyttöön ilmestyy virheilmoitus esimerkiksi langankatkon seurauksena. Tässä tapauksessa lanka on pujotettava uudelleen ja jatkettava ompelua.

Tämän kappaleen seuraavilla sivuilla on luettelo kaikista virheilmoituksista aakkosjärjestyksessä. Jos koneesi joskus tekee virheilmoituksen, jota ei löydy tästä luettelosta tai jos et tiedä miten toimia tässä mainitun virheilmoituksen esiintyessä, käänny lähimmän Melco-huoltopalvelun puoleen.

Lataa <mallinimi uudelleen>

Ladattaessa mallia tietokoneelta kone antoi virheilmoituksen automaattisen lähetyksen ollessa käynnissä. Poista malli muistista ja lataa se uudelleen tietokoneelta. Jos tämä virheilmoitus toistuu usein, se on merkki järjestelmämuistin virheestä tai virheellisesta liitännästä verkossa. Tarkista liitäntä varmistaaksesi, että kaikki pistotulpat on liitetty asianmukaisesti eikä mikään niistä puutu. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen ongelman ratkaisemiseksi.

Sovellus tiedonkulku

Tämä tarkoittaa, että kone ei ole asianmukaisesti ladattu. Tällöin kone on kytkettävä POIS ja uudelleen PÄÄLLE. Jos tämä ei onnistu, yritä konfiguroida koruompelukone uudelleen. Mikäli tätä tapahtuu usein, ota yhteys Melco-huoltopalveluun.

Toimintavirhe Uudelleenkäynnistyksessä virrankatkon jälkeen

Yrität Uudelleenkäynnistystä virrankatkon jälkeen, vaikka mallia ei ole vielä aktivoitu.

Kehyksen ulkopuolella

Yrität aktivoida langankatkaisutoimintoa heti, kun neula on valitun kehyksen rajojen ulkopuolella.

Kaksinkertainen malli

Mallia yritetään ladata levykkeeltä, mutta malli on jo ladattu koneeseen.

Langankatko

Lanka on katkennut, kone pysähtyy ja tallentaa muistiin viimeiset 5 pistoa. Tarkista, että langankulku on esteetön, että alalankaa on jäljellä ja että neula on oikein asennettu. Pujota lanka uudelleen ja paina näppäintä . Tarkista jousi nähdäksesi, onko se ulosvedetty.

Langankatkaisu Pois

Tämä tarkoittaa, että olet yrittänyt suorittaa Langanleikkaus Heti -toimintoa, vaikka leikkaustoiminto oli kytketty pois päältä. Siirry valikkoon Konfigurointi valikossa Palvelu/Huolto ja kytke leikkaustoiminto jälleen päälle. Nyt voit jatkaa.

Langanleikkuri ei ole asennossa 1

Tämä sanoma tulee näyttöön, kun painetaan näppäintä aktivoimiseksi tai Ompelupään Säädöt-toimintoa yritetään suorittaa, vaikka langanleikkurin terä ei ole palautunut alkuasentoonsa, kohtaan 1. Siirrä langanleikkuri käsin alkuasentoon ja jatka sitten ompelua. Mikäli tämä ei johda tulokseen, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Väärä komento

Keskusyksikkö on saanut väärän komennon, joka on johtanut kohtalokkaaseen virheeseen. Käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Väärä Ompelupään Säädöt-toiminto

Z-akselin ohjain ei ole ymmärtänyt valikossa Ompelupään Säädöt annettua komentoa. Odota muutama sekunti ja yritä uudelleen. Jos se ei johda tulokseen, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen ongelman ratkaisemiseksi.

Virheellinen mallinimi

Kone ei löytänyt mallinimeä painettaessa näppäintä <u></u>. Jos AutoPoisto on PÄÄLLE kytketty tietokoneessa, malli poistetaan automaattisesti, kun se on kirjottu valmiiksi. Jos AutoPoisto on POIS kytketty, malli on poistettu käsin valikossa Mallit. Lataa malli uudelleen ja jatka.

Virheellinen näppäimistökoodi

Kone ei voinut lukea näppäimistön kautta annettua tietoa. Kytke kone POIS ja takaisin PÄÄLLE, aktivoi sitten toiminto Uudellenkäynnistys virrankatkoksen jälkeen. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, konfiguroi kone uudelleen. Uudelleenkonfiguroinnin aikana kaikki parametrit palautetaan vakiolähtöarvoihin ja haluamasi malli on käynnistettävä uudelleen. Jos tämäkään ei auta, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Väärä tunnusmerkki tallennukselle virrankatkoksen aikana

Koneen kirjoessa mallia malliin asetetaan tunnusmerkki viimeisen kirjotun piston merkitsemiseksi. Tämä sanoma ilmoittaa virheestä, jonka kone on havainnut tunnusmerkin asettamisen yhteydessä. Jos kone antaa tämän ilmoituksen, tallennus virrankatkoksen aikana ei ole mahdollista. Voit yrittää varmistaa mallin seuraavalla tavalla:

- 1. Siirrä kehys mallissa siihen kohtaan, missä kone pysähtyi, tai jos tiedät suunnilleen pistojen lukumäärän tai värinvaihdon kohdan, voit käyttää toimintoja Siirry pistoon tai Siirry väriin.
- 2. Paina näppäintä 🔝 .

Jos tämä ei johda tulokseen, kytke kone POIS päältä ja uudelleen PÄÄLLE; varmista, että tietokone on kytketty päälle ja että olet EDS III- tai Wilcom-ohjelmassa.

Värisävyhakemisto Pois

Nokan palauttamiseksi käsin suorita seuraavat toimenpiteet:

- Katso missä värinvaihtonokan säätöruuvi sijaitsee (se on uppokantaruuvi). Mallissa EMT 10T se on ompelupään vasemmalla puolella (kun seisot koneen edessä) neulakotelon takana. Malleissa EMT 10/4 ja 10/4T se on ompelupään #1 oikealla puolella (olet koneen edessä) neulakotelon takana. Kuvassa 6-1 näkyvät vastaavat paikat mallissa EMT 10T. LED-diodi ja ruuvi sijaitsevat malleissa EMT 10/4 ja 10/4T samassa paikassa ompelupään #1takana.
- Yksi LED-diodeista sijaitsee ylhäällä ompelupään kannatusvarressa. Kun tämä valo PALAA, ompelupää on kytketty POIS päältä. Käännä ruuvia kevyesti, kunnes valo SAMMUU.



Kuva 6-1

Jos ongelma ei ole ratkaistu, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Värinvaihto Keskeytys

Koruompelukone pysähtyy ennen jokaista värinvaihtoa, jos kirjain P on annettu värijärjestykseen. Jos värijärjestykseen on annettu luku 0, koruompelukone pysähtyy vain kerran.

Värinvaihtoliike Ajanloppuminen

Tämä näyttää, että kone ei ole suorittanut värinvaihtoa 5 sekunnin kuluessa. Tämä johtuu yleensä mekaanisesta esteestä värinvaihtoyksikön sisällä ja se voidaan korjata etsimällä este ja poistamalla se. Jos mitään estettä ei löydy, toimi seuraavalla tavalla tarkistaaksesi, onko vika sähköosissa tai moottorissa:

- 1. Siirry valikkoon Joutokäynti.
- 2. Paina näppäimiä 🕢 💽 tai näppäimiä 🛛 🕞 🕞 siirtääksesi neulakoteloa.
- 3. Jos virheilmoitus häviää, paina näppäintä 🔝 ja jatka ompelua.

Jos ongelmaa ei vielä ole ratkaistu, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Värinvaihtoluettelo on täynnä

Värinvaihtojen lukumäärä ei saa olla suurempi kuin 99.

Levykkeeltä lataaminen epäonnistunut

Mallin lataaminen levykkeeltä on epäonnistunut. Yritä ladata malli uudelleen. Jos ongelmaa ei voida ratkaista, levyke tai levyasema on todennäköisesti viallinen.

Virheellinen levykehakemisto

Levykkeellä on yritetty suorittaa hakemistokomento; levyke on joko viallinen tai sillä on väärä formaatti tai sitä ei ole asetettu levyasemaan. Jos kone antaa tämän ilmoituksen käynnistettäessä konetta uudelleen virrankatkoksen jälkeen, yritä uudelleen.

Virheellinen DSP-komento

Moottorinohjaukselle on annettu pätemätön komentojono; tämä aiheuttaa vakavan virheen, jonka seurauksena keskusyksikkö pysäyttää koneen. Käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Virheellinen ompelukomento

Toiminto ei ole sallittu

Toiminto, jonka haluat suorittaa, ei ole tässä sallittu (esim. komento Kehyksen keskiöinti ei ole sallittu, jos kone on juuri mallin keskellä).

Pidin ei ole kohdassa 1

Tämä tarkoittaa, että langanpidin ei ole aivan aloituskohdassaan. Pidin on mahdollisesti jäänyt kiinni lankaan tai Velcro-nauhaan. Irrota pidin ja vedä se käsin takaisin aloituskohtaan. Paina näppäintä ______ ja jatka ompelua.

Keskusmuistissa ei ole yhtään mallia

Tämä tarkoittaa, että yrität suorittaa yhtä toiminnoista Uudellenkäynnistys virrankatkoksen jälkeen, Siirry pistoon tai Siirry väriin, mutta keskusmuistissa ei ole yhtään mallia. Siirry valikkoon mallit, valitse malli ja yritä uudelleen.

Ei yhtään mallia

Tämä ilmoitus näyttää, että olet valikossa Mallit eikä yhtään mallia ole ladattu. Joko tietokoneelta ei ole lähetetty yhtään mallia tai ne on automaattisesti tai manuaalisti poistettu. Tietokoneessasi on mahdollisesti säätö AutoPoisto asennossa PÄÄLLE.

Muisti on täynnä

Olet yrittänyt ladata mallin levykkeeltä mutta keskusmuisti on täynnä. Poista muistista yksi malli ja yritä uudelleen.

Ompelupää ei ole ylhäällä ("Ompelupää ylhäällä" laiminlyöty)

Z-akselin valvontalaite on laiminlyönyt "Ompelupää ylhäällä"-signaalin. Kone odottaa nyt toista 150 asteen käännöstä; jos signaalia ei vieläkään huomioida, kone keskeyttää ompelun. Tämä virhe aiheuttaa keskusyksikön pysähtymisen; virta on kytkettävä POIS päältä, sitten uudelleen PÄÄLLE ja on suoritettava Uudelleenkäynnistys virrankatkoksen jälkeen. Jos tätä tapahtuu usein, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Poisto epäonnistunut

Kone ei voinut suorittaa komentoa Mallin Poisto, koska k.o. mallia juuri kirjotaan tai toista mallia ladataan samanaikaisesti. Odota 20 sekuntia ja yritä sitten uudelleen. Tämä viesti voi esiintyä myös, jos malli on valikon MALLIN OMPELU jonolistalla. Tässä tapauksessa suorita Järjestelmän uudellenkäynnistys ja poista sitten malli muistista.

Kone on käynnissä

On yritetty aktivoida valikko, jonka aktivoiminen ei ole sallittua koneen ollessa käynnissä. Pysäytä kone ja yritä uudelleen.

Moottorinohjausmuisti on täynnä

Moottorinohjausmuisti on täynnä. On annettu enemmän "Siirto" tai "Ompelupään säädöt"komentoja kuin on muistitilaa. Moottorinohjausmuistin tyhjentämiseksi kytke virta POIS ja jälleen PÄÄLLE. Jos virran kytkeminen pois ja päälle ei auta poistamaan sanomaa, virheen on oltava CPU:ssa. Kysy tässä tapauksessa neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Mallia ei löydy

Tämä sanoma ilmestyy näyttöön, kun suoritetaan Uudelleenkäynnistys virrankatkoksen jälkeen eikä kone löydä viimeksi kirjottavana ollutta mallia mallimuistipuskurista. Lähetä viimeinen malli uudelleen levyasemalta ja yritä sitten uudelleen Uudelleenkäynnistystä virrankatkoksen jälkeen.

Mallikeskusmuisti täynnä

Tämä tarkoittaa, että keskusmuistiin ei voi ladata enää yhtään mallia. Tämä sanoma näkyy valikossa Mallin ompelu.

Mallinloppu löytynyt

Kone antaa tiedotuksen mallin lopusta. Tämä sanoma ilmestyy suoritettaessa Uudelleenkäynnistystä virrankatkoksen jälkeen. Mikäli tämä sanoma ilmestyy näyttöön, on yritettävä toista keinoa saada malli jälleen aktivoitua (katso Väärä tunnusmerkki tallennukselle virrankatkoksen aikana).

Ei asennossa Ompelupää ylhäällä

Tämä tarkoittaa, että yritetään suorittaa X- tai Y-liikettä tai värinvaihtotoimintoa, kun ompelupää ei ole Ompelupää ylhäällä-asennossa. Siirry kohtaan Ompelupää ylhäällä komentoon SIIRRY OMPELUPÄÄ YLHÄÄLLÄ.

Yritä ladata malli uudelleen

Tämä tarkoittaa, että mallia ei ole ladattu kokonaan suoritettaessa Uudelleenkäynnistys virrankatkoksen jälkeen. Odota muutaman sekunti ja yritä uudelleen.

Hätäkatkaisin aktivoitu

Hätäkatkaisin on aktivoitu. Kierrä tai vedä siitä hieman palauttaaksesi sen takaisin alkuasentoon.

0-arvot

Tämä sanoma ilmestyy, kun luodaan erikoiskehystä mutta X- tai Y-arvoina on 0. Syötä oikeat X- ja Y-arvot poistaaksesi sanoman.

Jos X- tai Y-akselin liikkeet eivät jää kirjonta-alueen sisäpuolelle koneen ollessa käynnissä, kone pysähtyy ja se antaa tämän virheilmoituksen. Jos jompikumpi toiminnoista "Kehys eteenpäin" tai "Kehys taaksepäin" aktivoidaan, tämä ilmoitus ilmestyy myös heti, kun kehyksen rajat saavutetaan. Jos et ole valikossa Kehys, siirry valikkoon Palvelu/Huolto ja tarkista kehysrajat valikossa Konfigurointi. Ehkä käytössä on kehyskoko, joka on liian pieni valitulle mallille tai mallin aloituskohta on mahdollisesti asetettu väärin. Valitse suurempi kehyskoko tai aseta mallin aloituskohta siten, että malli sopii kehyksen sisään, yritä sitten uudelleen.

Jos tämä sanoma esiintyy usein, voi se olla merkki ompelupään mekaanisesta esteestä, esimerkiksi langasta, joka on juuttunut langanpitimeen, rikkoutuneen neulan osasista, vaatekappaleen osasta, sotkuisesta langasta tai riittämättömästä voitelusta. Etsi vian aiheuttaja ja korjaa se. Mikäli et löydä vian aiheuttajaa tai virheilmoitus ilmestyy edelleenkin usein, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Pätemätön värijärjestys

Valikossa Värit on annettava vähintään yksi oikea värinumero värinvaihtojärjestyksessä. Käytettävissä olevat luvut ovat 1 - 10 ja 0. Valikosta Värit ei voi poistua, ennen kuin annetut tiedot on korjattu.

Alalangan tarkistaminen

Katso langankatko.

Värinvaihtajan akselin voimassa olevat rajat

Tämä sanoma tarkoittaa, että värinvaihtajan käyttöakselin virtapiirissä on todettu ylivirtaa. Tämän voi aiheuttaa värinvaihtajan käyttöakselin kallistuminen tai moottorin tai muiden sähköosien toimintahäiriö. Kytke kone POIS päältä ja sitten uudelleen PÄÄLLE. Jos tämä virhe esiintyy useammin kuin kerran samassa mallissa, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Pitimen akselin voimassa olevat rajat

Tämä sanoma tarkoittaa, että pitimen käyttöakselin virtapiirissä on todettu ylivirtaa. Tämän voi aiheuttaa värinvaihtajan käyttöakselin kallistuminen tai moottorin tai muiden sähköosien toimintahäiriö. Kytke kone POIS päältä ja sitten uudelleen PÄÄLLE. Jos tämä virhe esiintyy useammin kuin kerran samassa mallissa, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

X-akselin rajat

Tämä sanoma tarkoittaa, että X-akselin käyttöakselin virtapiirissä on todettu ylivirtaa. Tämän voi aiheuttaa X-akselin käyttömoottorin tai kiskon kallistuminen tai moottorin tai muiden sähköosien toimintahäiriö. Kytke kone POIS päältä ja sitten uudelleen PÄÄLLE. Jos tämä virhe esiintyy useammin kuin kerran samassa mallissa, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

X-akseli ei ole valmis

Katso Y-akseli ei ole valmis.

Virheellinen X-akselin kulku

Katso Virheellinen Y-akselin kulku.

X-akselin liike Ajanloppuminen

Katso Y-akselin liike Ajanloppuminen.

X/Y-aloituskohtaa ei ole asetettu

Olet yrittänyt suorittaa toimintoja Siirto tai Leikkaustoiminto heti ilman, että ALOITUSKOHTAA on asetettu. Jatka kohdan 1 asettamisen jälkeen.

Y-akseli ei ole valmis

Tämä tarkoittaa, että neula yrittää pistää kankaan läpi ennen kuin X- tai Y-akselin liike on päättynyt. Yritä jatkaa ompelua; mikäli virhe ilmaantuu uudelleen, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Y-akselin liike Ajanloppuminen

Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että Y-kehys ei ole suorittanut Siirto-komentoa asetetussa ajassa. Tämän ilmoituksen uusiutuminen voi olla merkki kehysten lukkiutumisesta tai sähköhäiriöstä. Tämän vian korjaamiseksi poistu valikosta Siirto, siirrä Y-kehystä manuaalisti nuolinäppäinten avulla ja yritä liikuttaa Y-akselia uudelleen.

Y-akselin rajat

Tämä sanoma tarkoittaa, että Y-akselin käyttöakselin virtapiirissä on todettu ylivirtaa. Tämän voi aiheuttaa Y-akselin käyttömoottorin tai kiskon kallistuminen tai moottorin tai muiden sähköosien toimintahäiriö. Kytke kone POIS päältä ja sitten uudelleen PÄÄLLE. Jos tämä virhe esiintyy useammin kuin kerran samassa mallissa, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Virheellinen Y-akselin kulku

Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että Y-käyttöakseli ei jäljennä (tai ei liiku) Y-akselia ohjaaman ohjelmiston määräämällä tavalla. Tämä virhe voi esiintyä ompelun, langanleikkauksen, mallin jäljentämisen, kehyksensäädön ja valikosta Siirto valittujen liiketoimintojen aikana. Jos tämä ilmoitus ilmestyy toistuvasti, voi kyseessä olla kehyksen liikkeen mekaaninen estyminen tai sähköhäiriö

Virheellinen Z-akselin kulku

Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että Z-käyttöakseli ei jäljennä Z-akselia ohjaaman ohjelmiston määräämällä tavalla. Suorita toiminto "Siirry ompelupää ylhäällä" valikossa Toiminnot. Poistu valikosta Toiminnot ja paina näppäintä jatkaaksesi. Mikäli sanoma ei häviä, käänny Melco-huoltopalvelun puoleen.

Z-akselin rajat

Tämä sanoma tarkoittaa, että Z-akselin käyttöakselin virtapiirissä on todettu ylivirtaa. Tämän voi aiheuttaa Z-akselin käyttömoottorin kallistuminen tai moottorin tai muiden sähköosien toimintahäiriö. Kytke kone POIS päältä ja sitten uudelleen PÄÄLLE. Jos tämä virhe esiintyy useammin kuin kerran samassa mallissa, kysy neuvoa Melco-huoltopalvelusta.

Z-akselin liike Ajanloppuminen

Tämä virheilmoitus tarkoittaa, että Z-akseli on vastaanottanut Siirto-komennon mutta ei ole suorittanut sitä loppuun asetetussa ajassa. Tämä sanoma voi ilmaantua tavallisen ompelutoiminnon aikana tai useimpien valikon "Ompelupään säädöt" toimintojen aikana. Jatkaaksesi suorita toiminto "Siirry ompelupää ylhäällä" valikossa Toiminnot.

7. Sanahakemisto

Α

8-KANAVA-NAUHA

Vanhempi väline tietokonetietojen muistiin tallentamiseksi, jossa tiedot lävistetään reikäkoodeina rullalla olevalle paperinauhalle.

AKTIIVINEN IKKUNA

Parhaillaan käytössä oleva ikkuna. Sitä kutsutaan myös ajankohtaiseksi ikkunaksi.

ALALANGAN PUOLA

Puola, jolla koruompelukoneen alalanka sijaitsee. Itse lankaa kutsutaan alalangaksi.

ALIVALIKKOLUETTELO

Luettelo käytettävissä olevista komennoista, joka ilmestyy heti, kun jokin valikkokentistä valitaan (näpäytetään). Mustalla merkityt komennot ovat käytettävissä, harmaat tai vain heikosti näkyvät komennot eivät ole käytettävissä.

ALOITUSKOHTA

Tästä kohdasta alkaa mallin kirjonta. Useimmissa malleissa X ja Y-koordinaatit ovat kohdassa 0,0, mikä tarkoittaa, että malli alkaa keskeltä ja päättyy keskelle.

ALUSTAT

Alustoiksi tai alustapistoiksi kutsutaan pistoja, jotka tehdään kirjottavan kankaan tukemiseksi tai valmistelemaan kirjottava kappale peitepistoja varten.

APPLIKAATIO

Kangaskoristeen yhdistäminen kuvioon mallin somistamiseksi tai pistojen lukumäärän vähentämiseksi.

ASD

Tämän tiedostonimen tarkentimen EDS III antaa mallille, joka lähetetään koneelle.

AUTO AJO

asettaa automaattisesti mallit jonolistan alkuun ja mahdollistetaan näin keskeytymättömän ompelun ilman, että joka kerran on valittava mallit koruompelukoneen valikoista.

AUTO LEIKKAUS

aktivoi automaattisesti leikkaustoiminnon jokaisen mallissa esiintyvän aakkosten kirjaimen välissä.

AUTO POISTO

poistaa automaattisesti jo ommellun mallin koruompelukoneesta. Kun mallin ompelu on päättynyt, koneen näyttöruudulle ilmestyy Väärä mallinimi.

С

CND

Nämä kolme kirjainta liitetään jokaisen supistetun ("condensed") tiedoston tiedostonimen tarkentimeksi. Katso myös kohta Supistettu muoto.

D

DIALOGILAATIKKO

Tämä ikkuna ilmestyy näyttöruudulle pyytämään tietojensyöttöä, kuten esim. valintaa vaihtoehtoluettelosta tai tiedostonimeä.

DIGITOINTI

Piirrosten siirtäminen komentosarjoiksi, jotka koruompelukone myöhemmin voi lukea erikoislaitteen avulla. Tätä toimintoa nimitetään myös "lävistämiseksi".

DIGITOINTILAUTA

Lauta tai levy, joka on yhteydessä tietokoneeseen tai koruompelukoneeseen mallin luomisen aikana.

DIGITRAC

Tämä on Melcon alkuperäinen tietokoneavusteinen digitointijärjestelmä, jolla on erityisen suuri digitointiala ja joka on sijoitettu omalle pystyasennossa seisovalle alustalleen.

DOS-VIERAAT FORMAATIT

Näin kutsutaan levykeformaatteja, jotka eroavat DOS-formaatista, jota EDS III tukee, kuten esim.: Melco, Tajima, Barudan, ZSK.

Ε

EDITOINTI Mallin muuttaminen lisäämällä tai poistamalla syöttökohtia tai Lisää- ja Poista-toiminnoilla.

ERIKOISPISTO

Käyttäjän itsensä määräämä pistolaji, joka digitoidaan ja tallennetaan tietokoneen työmuistiin. Erikoispisto voi sisältää enintään 30 vertailupistettä tai komentoa.

EXP

Nämä kolme kirjainta ovat täysmuotoisen tiedoston ("expanded") tiedostonimikkeen tarkennin.

F

FORMATOINTI

Levykkeen alustus tietojen vastaanottoa varten. Kaikki uudet levykkeet täytyy formatoida, uudelleenformatointi poistaa kuitenkin kaikki tiedot, jotka levykkeelle jo on tallennettu. Tietokoneesi käyttää DOS-formaattia, mutta jokainen levyke voidaan formatoida koodikielellä.

G

GRAAFINEN KÄÄNTÄMINEN

Mallin kääntäminen ulkoasutilassa näpäyttämällä hiirellä kysessä olevaa osaa ja vetämällä nelikulmaisen kehyksen tämän osan ympärille, jolloin se voidaan kääntää.

GRAAFINEN MITTAKAAVANMUUTOS

Mallin pienentäminen tai suurentaminen ulkoasutilassa, hiirellä näpäyttämällä ja vetämällä.

Η

HAKEMISTO

Hakemisto on määrätty ryhmä tiedostoja, jotka on tallennettu yhteen levyasemista. Tietokoneen kiintolevy on yleensä C-hakemisto. Levykkeet asetetaan levyasemiin A tai B. CD-ROM on yleensä levyasema D.

HARSIMAPISTO

Pistolaji, joka koostuu samankokoisista pistoista samalla etäisyydellä toisistaan ja jotka ovat peräkkäin yhdessä rivissä. Sitä käytetään ääriviivojen, alustojen tai pienten yksityiskohtien merkitsemiseen mallissa.

Horisontaali väli

Ylimääräinen väli, joka voidaan lisätä aakosten eri kirjainten väliin.

HYPPYPISTO

Kehyksen liike ilman neulanpistoa. Tämän toiminnon avulla on mahdollista tuottaa pisto, joka on pitempi kuin koruompelukoneelle ohjelmoitu maksimaali pistonpituus.

I

IKKUNA

Nelikulmainen kenttä näyttöruudulla, jossa malleja voidaan katsoa ja muokata.

IKKUNA KOHTIEN MUUTTAMINEN

Yksi mallien muuttamiseen käytettävistä ikkunoista.

J

JAA IKKUNA Tällä komennolla työikkunassa voidaan avata maks. 9 ikkunaa kerrallaan.

Κ

8-KANAVA-NAUHA

Vanhempi väline tietokonetietojen muistiin tallentamiseksi, jossa tiedot lävistetään reikäkoodeina rullalla olevalle paperinauhalle.

KAARI KESKIPISTEESTÄ

Kun neula on ennen ompelutoiminnon aloitusta suoraan ympyrän keskipisteen yläpuolella. Etäisyys ympyrän keskipisteestä tekstin alareunaan on ympyrän säde. Jäljennystoiminnossa koko pinta jäljennetään.

KAARI KULMA

Ympyrässä ommeltavan tekstin keskipiste. Tämä asema annetaan asteissa, 0° on ympyrän yläreunassa ja 180° on ympyrän alareunassa.

KAARI NORMAALI

Kun neula on ennen ompelutoiminnon aloitusta ympyrän kaarella. Jäljennystoiminnossa jäljennetään vain kirjaimet.

KAKSOISNÄPÄYTYS

tarkoittaa hiiren näppäimen nopeaa, lyhyttä painamista kaksi kertaa peräkkäin.

KÄYTTÖLIITTYMÄ

Ensimmäinen ikkuna, joka ilmestyy, kun EDS III avataan; näytön keskelle ilmestyy Melco suurilla kirjaimilla. Käyttöliittymässä on kolme alivalikkokenttää: Tiedosto, Kone ja Apua.

KEHYS

Puusta, metallista tai muovista valmistettu esine, jota käytetään vaatekappaleen tai kankaan pingottamiseksi ja kiinnittämiseksi kirjontavaiheen ajaksi.

KETJUPISTO

Pistolaji silmukkapistomallien reunustamiseen ja viimeistelyyn.

KIINTOLEVY

Suljettu kenttä tietokoneen sisällä, joka on varustettu luku-/kirjoituspäällä ja apumuistilla. Yleensä levykeasema C.

KIRJAIMISTOT

Kirjasinlajit, joita voidaan käyttää kirjonnassa. Kirjaimistot voivat olla myös malleja, jotka aakkosten kirjainten avulla on tuotu näyttöruudulle. Tällainen voi olla esim. urheilumerkki.

KIRJAINLEVEYS

Yksittäisten kirjainten kokonaisleveys, tämä El tarkoita pylväiden vahvuutta. EDS III mahdollistaa kirjainleveyden muutokset 10%:n askelin alueella +30% - -30%.

KIRJONTAPISTE

Mittayksikkö, joka vastaa millimetrin kymmenesosaa.

KL-TEKNIIKKA

Menetelmä täytettävien pintojen digitoimiseksi, jolloin tietokone valitsee automaattisesti ne erilaiset toisistaan riippumattomat muoto-osat, jotka tarvitaan epäsäännöllisen muotoisen pinnan täyttämiseksi.

KOHDEPARAMETRI

Dialogilaatikko, joka mahdollistaa kohteen mittakaavan, kääntökulman, ompelusuunnan tai liitäntätilan muutokset.

KOHDETIEDOSTO

Koodattu talletusmuoto, jossa jokaisella kohteella on oma parametrisäätönsä. Mallit supistetussa (condensed) muodossa, täysmuodossa(expanded) ja tekstimallit voidaan kaikki tallentaa yhdeksi kohdetiedostoksi.

KOHDISTINI/NUOLI

Merkki, joka aina osoittaa toiminnon nykypaikan näyttöruudulla.

KOHTEET

Kaikki mallit, jotka on levykkeeltä, nauhalta tai tekstiohjelmasta tuotu ulkoasutilaan. Yhdessä kuvassa voi olla useita elementtejä kerrallaan.

KOHTEIDEN JÄRJESTYS

Luettelo, joka näyttää tietyn kohderyhmän ompelujärjestyksen.

KOLMOISPISTO

Eräänlainen kolminkertainen harsimapisto, jossa ommellaan aina yksi pisto eteenpäin, sitten yksi taaksepäin takaisin aloituskohtaan ja jälleen yksi pisto eteenpäin.

KOPIOI

Komento, joka säilyttää mallin täydellisenä näyttöruudulla mutta kopioi sen väliaikaiseen muistiin, jota kutsutaan paperikoriksi.

KUMINAUHA

Komento, jolla voidaan katsoa muutettua mallin osaa koko mallia tuottamatta.

KURSIIVIKULMA

Komento, jolla teksti voidaan asettaa kursiiviin (vinoon). Tämä tapahtuu 15°-askelin positiivisella ja negatiivisella alueella.

KUVAKE

Pienennetty graafinen esitys kuvasta.

L

LAAKAPISTO Pistolaji, jossa neula tekee piston vuorotellen aina "pylvään" oikealle ja vasemmalle puolelle..

LAAKAPISTO TÄYTETTY

Mahdollisuus muuttaa leveät laakapistot riviksi lyhyempiä pistoja. Käytetään pääasiassa 2,5"-korkuisien tai suurempien pistojen kestävyyden parantamiseksi.

LAAKAPISTON LEVEYS

Varsinaisten pistokohtien väli laakapiston yhdestä reunasta toiseen reunaan. Järjestelmässä EDS III tätä leveyttä voidaan suurentaa tai pienentää10%:n askelin alueella +90% - -90%.

LANGANVARTIJA (UTC)

Langanvartija on sensori, joka on sijoitettu neulalevyn kiinnikkeeseen ja joka tunnistaa alalangan puuttumisen. Heti, kun kone ompelee määrätyn määrän pistoja ilman alalankaa, langanvartija pysäyttää koneen, tallentaa viimeksi ommellut pistot muistiin ja antaa vikailmoituksen TARKISTA ALALANKA. Langanvartijassa on lisäksi lukitustappi, joka pitää langanpitimen sisäkorin paikoillaan. Langanvartija on säädettävä niin lähelle, että lanka voi koskettaa sitä pistoja ommeltaessa. Langanvartijan väärä säätäminen aiheuttaa toistuvia vikailmoituksia TARKISTA ALALANKA.

LEIKKAA

Editointitoiminto, jonka avulla valitut pistot poistetaan mallista ja siirretään paperikoriin. Sieltä ne voidaan lisätä johonkin toiseen kohtaan.

LEVYKE

Levyke on muistiväline tietokonetietojen tallentamiseen, johon ollaan yhteydessä kiintolevyn tai jonkin levyaseman kautta. Kiintolevy on yleensä levyasema C. Levykkeet ovat levyasema A tai B. CD-ROM on yleensä levyasema D.

LEVYKEFORMAATTI

Näin kutsutaan tapaa, jolla levyke on alustettu tietojen vastaanottoa varten.

LINNUNPESÄ

Lankavyyhti, joka on kerääntynyt pistolevyn alle. Tämä tapahtuu esimerkiksi, jos langanpingotus tai tiheys on säädetty väärin.
lisää

Ylimääräisten tietojen lisääminen malliin.

lohko

Nimike ryhmälle pistoja, joita voidaan ryhmänä mittakaavassa muuttaa, kääntää, siirtää, poistaa, leikata, kopioida ja lisätä.

LOHKO MUOKKAA

Tällä tarkoitetaan määrätyn pistoryhmän muuttamista.

LUETTELOKENTTÄ

Yleensä vierityspalkilla varustettu kenttä, joka ilmestyy dialogilaatikkoon ja joka antaa luettelon muodossa kaikki käytettävissä olevat toiminnot.

LYHYET PISTOT

Nämä ovat tietokoneen tuottamia lyhyitä pistoja, jotka mutkissa tai kulmissa eivät ylitä koko pylvään leveyttä; näin estetään pistojen kasautuminen yhteen pisteeseen. Perussäätö on PÄÄLLE mutta kirjainten väliin voi muodostua tyhjä tila ja toiminnon tulee olla poiskytkettynä ommeltaessa 0,5"-korkuisia tai pienempiä kirjaimia.

Μ

MAKSIMAALI PISTONPITUUS

Suurin mahdollinen piston pituus, jonka kone voi ommella ennen kuin se tekee hyppypiston. Maksimaali pistonpituus Melco-koneissa on 127 pistettä.

MAKSIMOINTI

Pieni ruutu otsikkorivin oikeassa reunassa, jossa on ylöspäin osoittava nuoli. Sen tehtävänä on suurentaa ikkuna suurimpaan näyttöruudun sallimaan kokoon.

MALLI KESKITÄ

Mallin sijoittaminen kirjonta-alueen keskelle.

MALLI LÄHETÄ

Tällä komennolla voidaan lähettää parhaillaan näytössä oleva malli yhteen tai useampaan oheislaitteeseen. Malli voidaan lähettää supistetussa (condensed) muodossa, täysmuodossa (expanded) tai kohdetiedostona.

MALLI SIIRRÄ

Toiminto, jolla täysmuoto- oder ASD-tiedostoja lähetetään koruompelukoneeseen.

MALLINE

Malli tai piirros, jota käytetään digitointiin.

MALLITIEDOSTO

Näin kutsutaan mallia, joka on tallennettu kiintolevylle tai levykkeelle. Tiedostonimi voi koostua maks. 8 merkistä, pisteestä ja kolmesta kirjaimesta, jotka muodostavat nimen tarkentimen.

7-7

MINIMOINTI

Pieni ruutu otsikkorivin oikeassa reunassa, jossa on alaspäin osoittava nuoli. Tällä toiminnolla ikkunan voi pienentää kuvakkeeksi.

MITTAKAAVAN MUUTTAMINEN Mahdollisuus muuttaa valitun mallin kokoa, tiheyttä ja pistojen pituutta.

MONIPÄÄKORUOMPELUKONE

Koruompelukone, jossa on enemmän kuin yksi ompelupää.

Ν

NÄPÄYTTÄMINEN

Hiiren näppäimen painallus ja vapautus yhtenä nopeana liikkeenä.

NEULA YLÖS

Tätä komentoa käytetään, kun halutaan siirtyä mallin yhdestä kohdasta toiseen ilman, että kone ompelee.

0

OFM Nämä kolme kirjainta muodostavat kohdetiedoston nimen tarkentimen.

OHEISLAITESÄÄDÖT

Dialogilaatikko mahdollistaa koruompelukoneiden valinnan käytössä olevasta verkosta.

OHEISLAITETILA

Dialogilaatikko, joka antaa tietoja määrätystä oheislaitteesta.

OHEISLAITTEET

Kaikki laitteet, jotka liitetään tietokoneeseen tai joita tietokone ohjaa: koruompelukoneet, luku-/lävistyslaitteet, digitointilaudat tai -pöydät, kirjoittimet tai piirturit.

OMPELUSUUNTA

Suunta tai tila, jossa malli ommellaan. Melco käyttää merkintää "F" osoittamaan tavallista ompelutilaa.

Ρ

PAPERIKORI

Väliaikainen muistitiedosto tietokoneen muistissa. Tämän muistitiedoston tietoja voidaan kopioimalla siirtää muualle.

PERUSSÄÄDÖT

Nämä ovat arvoja, jotka ovat automaattisesti käytössä mikäli muita arvoja ei kirjoiteta niiden päälle.

PIILOPISTOT

Kolme tai useampia pistoja, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan estääkseen koruompelutyön purkautumisen.

PISTO Koruompelukoneen neulan tekemä läpipisto.

PISTOJEN LUKUMÄÄRÄ Mallin sisältämien pistojen lukumäärä.

PISTON KOHDENNUS Määrää kohdan, missä neula jokaisessa tikkipistorivissä pistää kankaaseen. Jos rivien järjestystä muutetaan, muuttuu myös täytön kohdennus.

PISTON PALAUTTAMINEN Katso Tavallinen pisto.

PISTON PITUUS Mallin harsimapistojen pituus. Se mitataan pisteissä.

PISTOPROSESSORI

EDS III-toiminto, jolla voidaan muuttaa täysmuotoisen (expanded) mallin kokoa, tiheyttä tai pistojen pituutta.

PISTOTIEDOT (condensed) Luettelo, josta näkyvät pisteiden vertailupisteet ja toiminnot, joista malli koostuu.

PISTOTIEDOT (expanded)

Luettelo, josta näkyvät todelliset pistot ja toiminnot, joista malli koostuu.

R

RIVI ALHAALTA KESKITETTY

Silloin, kun teksti on keskitetty horisontaalisti ja sijaitsee neulan asentoon nähden sen yläpuolella ennen ompelutoiminnon aloitusta. Ompelu tapahtuu Y=0° paitsi alas menevien kirjainten kohdalla kuten esim. g, y, p tai q; yleensä ompelu tapahtuu suoralla viivalla kankaan esim. laukun päällä.

RIVI KESKELTÄ KESKITETTY

Silloin, kun teksti on keskitetty neulan asentoon nähden keskelle horisontaalisti ja vertikaalisti ennen ompelutoiminnon aloitusta.

RIVIVÄLI

Tekstin rivivälien suurentaminen. Riviväli määrätään lisäämällä kirjainten korkeuteen rivien väliin haluttava etäisyys.

RYHMITELLYT KOHTEET

Kohteet, jotka on näyttöruudulla yhdistetty yhdeksi ryhmäksi.

S

SÄDE

Ympyrän keskustan ja kaaren välinen etäisyys. Tämä arvo määrää kaaren mutkan.

SAMMALPISTO

Pistolaji silmukkakirjontamallin ompeluun. Silmukoiden korkeus määräytyy neulan korkeuden mukaan.

SILMUKKAKIRJONTA

Kirjontalaji plastisessa muodossa, jossa käytetään vahvaa ylälankaa eikä lainkaan alalankaa. Käytetään usein numeromerkkien kirjailuun koulupuseroissa.

SULJETTU RYHMÄ

Yksi tai useampia kohteita, jotka on yhdistetty

SUPISTETTU (CONDENSED) MUOTO

Koodattu muoto, joka sisältää ainoastaan tiedot syöttöpisteistä ja toimintokomennoista, jotka syntyvät digitoitaessa. Tämän ansiosta on mahdollista suurentaa tai pienentää mallia mittakaavassa ja muuttaa mallin tiheyttä ja pistojen pituutta.

SYÖTTÖKOHDAN MUUTTAMINEN

Tällä toiminnolla voidaan muuttaa syöttökohdan paikkaa tai tapaa. Jos määrättyä kohtaa pistoluettelossa näpäytetään kahdesti, dialogilaatikko Syöttökohta Muuta avautuu.

Т

TAKAISIN ALOITUSKOHTAAN

Tällä komennolla pantografi palautetaan takaisin mallin aloituskohtaan.

TALLENNA NIMELLÄ

Komento, jolla malli tallennetaan ensimmäistä kertaa tai muutettu malli tallennetaan uudella nimellä tuhoamatta alkuperäistä mallia.

TALLENNA

Komento päällekirjoittaa jo tallennetun tiedoston tiedot ilman edeltävää kehotusta antaa tiedostolle uusi nimi.

TALLENNETTU MERKKI

Mallin osa, joka on digitoitu erillisenä osana ja monistetaan sitten samaan malliin. Esimerkkinä tästä ovat puun lehdet. Ensin digitoidaan yksittäinen lehti tallennettuna merkkinä, sitten otetaan tämä lehti ja kopioidaan se eri kokoisina ja eri suunnissa puuhun. Tällä menetelmällä säästetään saman mallin osan toistuva digitointi.

TAVALLINEN PISTO

Komento, jolla pistolaji palautetaan takaisin säännölliseen harsimapistoon. Lisäksi sillä lasketaan neula alas ompeluasentoon, sen jälkeen kun Neula ylös-toiminto on suoritettu.

TAVALLINEN RIVI

Kun tekstin vasen alakulma on ennen ompelun aloittamista myös neulan sijainti. Ompelutoiminto päättyy oikeaan alakulmaan eikä neula palaa takaisin aloituskohtaan. Ompelu tapahtuu Y=0° ja oikealla X=0° mallin sijoittamiseksi.

TÄYSMUOTO

Koodattu formaatti, joka sisältää tiedot mallin jokaisesta yksittäisestä pistosta.

TÄYTTÖ TALLENNA

Komento, jolla täyttöpiston tiedot määritellään digitoinnin aikana.

TÄYTTÖPISTO LATAA

Mahdollisuus tarkistaa tai muuttaa tikkipistolajia.

TÄYTTÖPISTO

Tikkipisto tai täyttöpisto on määrätty määrä harsimapistoja, joilla täytetään suuria pintoja.

TIEDOSTO

Määrättyjen tietojen kokonaisuus, joka usein tallennetaan levykkeelle jollain sille annetulla nimellä. Jokainen tietokoneen kiintolevyllä oleva tieto on tallennettu johonkin tiedostoon.

TIEDOSTONIMEN TARKENNIN

Tiedostonimen tarkennin on kolmesta kirjaimesta koostuva tiedostonimen pisteen jälkeen tuleva pääteosa. Se ilmoittaa mistä tiedostotyypistä on kyse.

TIEDOSTONIMI

Tiedostonimi mahdollistaa tallennetun mallin välittömän tunnistamisen. Tiedostonimi voi sisältää maks. 8 merkkiä, pisteen ja maks. kolme kirjainta tiedostonimen tarkenninta varten.

TIETOSARJA

Tietojen perussäätö, jotka tarvitaan koruommelmallin luomiseksi.

TIHEYS

Kahden vierekkäisen piston välinen vertikaali etäisyys. Tämä mitataan pisteissä - ei pisteiden lukumääränä tuumaa kohti.

TIKKIPISTO

Tikkipisto tai täyttöpisto koostuu harsimapistoista, joilla täytetään suuria pintoja.

TILARIVI

Tila- tai informaatiorivi sijaitsee näyttöruudun alareunassa ja näyttää tietoja parhaillaan auki olevasta ikkunasta tai juuri valitusta komennosta

TOIMINTO

Tapahtuma, joka aktivoidaan mallia varten jollain komennolla, kuten esim. Leikkaus, Värinvaihto, Neula ylös, jne.

TUKIKANGAS

Kangas, jota käytetään tukemistarkoitukseen. Se asetetaan kirjottavan kankaan tai vaatekappaleen alle.

TUONTI

Mallitiedoston siirtäminen ei-DOS-formatoidulta taltiolta (levyke tai nauha) EDS III ohjelmaan.

TUOTA UUDELLEEN

Komento mallin uudelleen piirtämiseksi, jotta nähdään malliin tehdyt muutokset.

TYÖKALUPALKKI

Nämä komennot ja vaihtoehdot löytyvät kuvakkeiden muodossa ikkunan vasemmasta reunasta.

U

ULKOASUTILA

Nimitys näyttöruudun säädölle, jossa malleja voidaan digitoida, tiedostoja avata kiintolevyltä, tiedostoja tuoda levykkeiltä, viedä malleja, muuttaa malleja ja luoda tekstejä.

V

VÄRISÄVYT

Yhden perusvärin ja mallikaavion yhdistelmä.

VÄRITASO

Tätä toimintoa käytetään näyttämään näytössä määrättyjä mallin värejä.

VERTIKAALI SIKSAK

Komento, jolla voidaan siirtää teksti portaittain ylöspäin (positiivinen arvo) tai alaspäin (negatiivinen arvo).

VETÄMINEN

Tässä hiiren näppäintä pidetään alas painettuna hiirtä liikutettaessa. Näin tehdään yleensä kohteen siirtämiseksi näyttöruudulla tai tekstin merkitsemiseksi.

VIENTI

Mallin kopioiminen tietokoneelta ei-DOS-formaatissa alustetulle levykkeelle tai 8-kanava-nauhalle.

VIERITYSPALKKI

Tämä palkki on nähtävissä ikkunan tai luettelon aivan oikeassa reunassa tai alareunassa, silloin kun sen sisältö on liian suuri näytettäväksi koko laajuudessaan. Kun näpäytetään näiden palkkien nuoliruutua, näkyvissä olevan kentän sisältö liikkuu. Tällä tavoin ikkunaa voidaan "vierittää".

Ζ

ZOOM

Tällä komennolla suurennetaan tai pienennetään (vain visuaalisti) mallin yksityiskohtaa, joka on parhaillaan ulkoasutilassa. Näin voidaan toteuttaa halutut muutokset täsmällisemmin ja työskennellä tarkemmin. Tämä komento ei vaikuta mallin todelliseen kirjontakokoon. Painamalla View→Actual Size (Näkymä→Varsinanen koko) saadaan näkyviin malli siinä koossa, missä se ommellaan.

+5 voltin virta: 2-19	Alalanganvartijan testi: 2-19	
1 aste eteenpäin: 2-13	Applikaatioajo: 6-1	
1 aste takaisin: 2-13	Asennus: 1-1	
10 astetta eteenpäin: 2-13	Asiakaskehyksen määritys: 2-18	
10 astetta takaisin: 2-13	В	
2100 tunnin huollon aika: 4-10	BIOS rev level: 2-19	
2100 tunnin voiteluvalikko: 2-14	Brodeeraus: 2-27	
4 tunnin voiteluvalikko: 2-14	Brodeerausajan säätö: 2-19	
40 tunnin huollon aika: 4-5	Brodeerauskehyksen ulkopuolella: 6-6	
40 tunnin voiteluvalikko: 2-14	Brodeerauskehyksen valinta: 2-11, 2-23	
480 tunnin huollon aika: 4-9	Brodeerauskehys letkutavaralle: 2-24	
480 tunnin voiteluvalikko: 2-14	Brodeerausnopeus: 2-27	
8 tunnin huollon aika: 4-4	С	
8 tunnin voiteluvalikko: 2-14	D	
80 tunnin huollon aika: 4-5	Diagnoosikokeet: 1-14	
80 tunnin voiteluvalikko: 2-14	Diagnoosivalikko: 2-19	
	E	
А	Ei mallia jonolistalla: 6-5	
Aika voidella koukku: 4-3	Ei pään ollessa ylhäällä: 6-6	
Akkumuloi neula ylhäällä: 2-15	Ei vapaata muistia: 6-5	
Alakiristykset: 2-6	Ensimmäinen käynnistys: 1-13	
Alalangan kelauslaite: 3-16	Esijännityslaite: 2-6	
Alalangan tarkastus: 6-2	E-Stopp kytketty päälle: 6-4	

Ethernet-verkko: 1-12

F

Alalanganvartijan laskenta: 2-15

Alalanganvartija: 2-15

FPGA rev taso: 2-19	L
G	Laajakulmalakkikehys: 3-1
Н	Lakkimalli: 3-11
Huolto: 4-1	Lamput: 3-15
1	Langan katkeama: 6-7
K	Langankatkeamakytkin: 4-1
Kehyksen keskittäminen: 2-23	Langankatkeamanäyttö LED: 4-2
Kehyksen tasonsiirron käynnistys: 2-16	Langanleikkaaja: 2-15
Kehyksen säätö: 2-13	Langanleikkuu hyppypistoluku: 2-12
Kehys: 2-22	Langanleikkuu pistonpituuden mukaan: 2-15
Kehysraja: 6-4	Langanleikkain ei alkuasennossa: 6-7
Kehysrajat: 2-16	Langanleikkuu loppulanganpituus: 2-15
Kehysvalikko: 2-12	Langanohjainteline: 3-13
Kelpaamaton värijärjestys: 6-5	Langoittaminen: 2-4
Kielen valinta: 1-15	Leikataanko heti?: 2-9
Kielen valinta: 2-17	Leikkuu estetty: 6-7
Kiristykset: 2-5	Levykeasema: 2-20
Kone käy: 6-5	Lisätarvikkeet: 3-1
Konfiguroi brodeerauskonetta: 1-14	Liukukehys: 3-12
Konfigurointivalikko: 2-15	Loimitukki: 2-1
Kova palautus alkutilaan: 2-12	Μ
Käyntivalikko: 2-26	Maks. hyppypistonopeus: 2-17
Käyttö-/huoltovalikko: 2-12	Mallia ei löydy: 6-3
Käyttö: 2-1	Mallia ei löydy: 6-5
Käyttöriskit: 2-2	Mallia ei voitu poistaa: 6-3

Mallien EMT 10/4 ja 10/4T kuvaukset: v	Ν	
Mallilevykemuoto: 2-12	Neula: 4-1	
Mallin EMT 10T kuvaus: iv	Neulakotelo: 2-1	
Mallin hahmottelu: 2-26	Neulasyvyys: 2-13	
Mallin keskittäminen: 2-12	Nollamitta: 6-9	
Mallin lataaminen: 2-21	Näppäimistö: 2-1, 2-6	
Mallin lataamisen uusi yritys: 6-5	0	
Mallin loppu löydetty: 6-4	Р	
Mallin monistaminen: 6-4	Palataanko alkupisteeseen?: 2-10	
Mallin poisto: 2-12	Palataanko viimeiseen pistokohtaan?: 2-10	
Mallin valinta: 2-26	Paluu mallin lopusta mallin alkupisteeseen: 2-	
Mallin ääriviivojen hahmottelu?: 2-9	Dereimieter 2.15	
Mallisuodatin: 2-16	Parsimispisto: 2-15	
Mallisuodatinpistonpituus: 2-16	Position 1 säätö: 2-23	
Mallityömuisti täynnä: 6-3	Position 1 säätö?: 2-9	
Mallivalikko: 2-8	Puhdistus: 4-2	
Menetkö pää ylhäällä -tilaan: 2-13	Purkaminen: 1-1	
Menetkö värinvaihtoon?: 2-10	Pää ylhäällä myöhässä: 6-5	
Mennäänkö kehyksen keskelle?: 2-9		
Mennäänkö pistoon? ?: 2-10	Pääkiristyslaite: 2-6	
Mennäänkö pää ylhäällä -tilaan?: 2-11	Pääkäyttäjävalikko: 2-8	
Mittayksikkö: 2-16	Päänsäätövalikko: 2-13	
Moottorikäskymuisti täynnä: 6-5	Pöytä: 2-1	
Muodon valinta: 2-21	Pöytäyläosan asennus: 1-8	
Muoto: 2-21	R	
	RSA Rev Level: 2-19	

RSA-tiedostot: 2-20	Valikko levykeluettelo: 2-8	
S	Valikko mallin brodeeraus: 2-8	
Siirto: 1-4	Valikko: 2-8	
Siirto-ohjaus: 2-19	Valikkoluettelo: 2-21	
Siirtotoiminto: 2-17	Valikon palauttaminen alkutilaan: 2-12	
Siirtotoimintovalikko: 2-17	Valintavalikko: 2-11	
Suunnan valinta: 2-12	Varaosat: 4-12	
Suunnan valinta: 2-23	Varaosat: 4-13	
Symbolit: vi	Varmistukset: 4-12	
т	Vianetsintä ja vianpoisto: 5-1	
Tallennus sähkökatkoksen sattuessa?: 2-9	Virhe DSP-käsky: 6-4	
Tarttuja ei asennossa 1: 6-4	Virhe koneen käydessä: 6-7	
Tarttuja-akselin todellinen raja: 6-4	Virhe levykeluettelossa: 6-3	
Tarttujatesti: 2-19	Virhe levykettä ladattaessa: 6-3	
Tasokehys: 2-25	Virheilmoitukset: 6-1	
Testaustoimintamuoto: 2-18	Virtakytkin: 2-1	
Toiminto ei sallittu: 6-4	Virtavaatimukset: 1-10	
Toimintovalikko: 2-9	Voitelu: 4-3	
Turbokäyttötila: 2-12	Väriluettelo poissa päältä: 6-6	
Tuumalaskenta: 2-17	Väriluettelo täynnä: 6-3	
Tyhjäkäyntinäyttö: 2-27	Värinvaihdon aikakatkaisun siirto: 6-2	
Työkalulaatikko: 4-12	Värinvaihtotauko: 6-3	
U	Värinvaihtoakselin todellinen raja: 6-2	
V	Värivalikko: 2-8, 2-26	
Vakiolakkikehys: 3-1	Väärä käsky: 6-1	

Väärä langanleikkuutoiminto: 6-1	Z-akselin todellinen raja: 6-8	
Väärä mallin nimi: 6-1	Z-akselin aikakatkaisun virhe: 6-9	
Väärä näppäimistökoodi: 6-2	Z-akselin uravirhe: 6-9	
Väärä ohje uudelleenkäsittely sähkökatkoksen vuoksi: 6-2	Z-positio: 2-13	
Väärä uudelleenkäsittely sähkökatkoksen vuok- si: 6-6		
W		
X		
X-akselin todellinen raja: 6-7		
X-akseliln aikakatkaisun siirtäminen: 6-7		
X-akseli ei ulkona: 6-7		
X-akselin uravirhe: 6-7		
X/Y-positiota 1 ei ole säädetty: 6-8		
X-palkki: 2-1		
Υ		
Y-akselin todellinen raja: 6-8		
Y-akselin aikakatkaisun siirtäminen: 6-8		
Y-akseli ei ulkona: 6-8		
Y-akselin uravirhe: 6-8		
Yhden neulan asennus: 4-1		
Yhdistää kaapelia: 1-10		
Yksi kierros: 2-13		
Yläkiristykset: 2-6		
Ylävälys: 2-13		
Z		

 Paina näppäintä () () () () () () () () () () () () ()	Suorat käskyt Paina A vaihtaaksesi päävaliko ja valikon Palvelu/Huolto välillä. Paina A S Sirtyäskesi valikkoon
lisätäksesi vähentääksesi tai listi (esim. värin- listi (esim. värinisti	ksesi päävaliko kesi valikkoon



Pikaohjeet malleille EMT 10T F1, 10/4 ja 10/4T



A Saurer Group Company

EMT 10T, 10/4, ja 10/4T PIKAOHJEET





15338-14 Revision D

A Saurer Group Company

Quick Reference Guide for the EMT Menus and

EMT MENU AND COMMAND QUICK REFERENCE

